

Instrukcja obsługi

Zamek szyfrowy

Model: B03

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Otwieranie drzwi](#)
 3. [Wejście do trybu programowania](#)
 4. [Zmiana kodu programowania](#)
 5. [Zmiana kodu otwarcia](#)
 6. [Tryb maskowania kodu](#)
 7. [Dodawanie kart użytkowników](#)
 8. [Dodanie karty głównej](#)
 9. [Szybkie dodawanie kart użytkowników](#)
 10. [Kodowanie karty użytkownika](#)
 11. [Szybkie usuwanie kart użytkowników](#)
 12. [Usuwanie kart po numerze ID \(identyfikatorze\)](#)
 13. [Usunięcie wszystkich kart użytkowników](#)
 14. [Usunięcie karty głównej](#)
 15. [Ustawienie sposobu otwierania drzwi](#)
 16. [Ustawienie opóźnienia zamknięcia drzwi](#)
 17. [Schemat podłączenia urządzenia](#)
-

Wprowadzenie

Poniższa instrukcja wyjaśnia krok po kroku proces konfiguracji oraz obsługi systemu kontroli dostępu opartego na kodzie i/lub kartach użytkowników.

Instrukcje należy wykonywać w podanej kolejności.

Wszelkie czynności związane z zasilaniem i instalacją elektryczną powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

2. Otwieranie drzwi

- **Domyślny kod otwarcia:** 8888#
 - Aby otworzyć drzwi, wprowadź czterocyfrowy kod 8888 i zakończ go znakiem #.
-

3. Wejście do trybu programowania

- **Domyślny kod programowania:** *9999#
 - Wprowadzenie tego kodu umożliwia dostęp do dalszych ustawień.
 - Przykład: wprowadź *9999#. Po poprawnym kodzie system powinien potwierdzić dźwiękiem, że znajduje się w trybie programowania.
-

Uwaga: Wszystkie kolejne funkcje (np. zmiana kodów, dodawanie/usuwanie kart) wymagają wcześniejszego przejścia do trybu programowania.

4. Zmiana kodu programowania

- **Instrukcja:** 0# nowy_kod_programowania# nowy_kod_programowania#
 - Kod programowania może mieć od 4 do 6 cyfr.
 - Przykład: 0#1234#1234#
 - Oznacza to, że nowy kod programowania będzie 1234.
-

5. Zmiana kodu otwarcia

- **Instrukcja:** 92# nowy_kod_otwarcia# nowy_kod_otwarcia#
 - Kod otwarcia może mieć od 4 do 6 cyfr.
 - Przykład: 92#5678#5678#
 - Oznacza to, że nowy kod otwarcia będzie 5678.
-

6. Tryb maskowania kodu

- **Maskowanie** polega na tym, że przy wprowadzaniu błędnych kodów system nie zdradza, które konkretnie cyfry są niepoprawne.
 - **Instrukcja:** 91#91#
 - Po włączeniu maskowania kodu:
 - Dwukrotne błędne wprowadzenie kodu spowoduje długi sygnał dźwiękowy i powrót do menu programowania.
-

7. Dodawanie karty administratora

- **Instrukcja:** 80#
 - Po wywołaniu tej funkcji wystarczy odczytać (przyłożyć) kartę do czytnika.
 - System automatycznie wyjdzie z trybu programowania po pomyślnym dodaniu karty.
-

8. Dodawanie kart użytkownika

- **Instrukcja:** Odczyt (przyłożenie) karty głównej w trybie programowania.
 - Następnie przyłóż kartę przeznaczoną dla użytkownika.
 - Aby dodać kolejną kartę użytkownika, należy odczekać ok. 2 sekundy po odczytaniu poprzedniej.
 - Aby wyjść z dodawania trybu kart użytkownika, ponownie przyłóż kartę administratora.
-

9. Szybkie dodawanie kart użytkownika

- **Instrukcja:** 1# , a następnie zacznij przykładać kolejne karty użytkowników.
- Po odczytaniu każdej karty system potwierdza dodanie krótkim sygnałem dźwiękowym.
- Domyślnie numer identyfikacyjny karty będzie numerem 8888

10. Kodowanie karty użytkownika

- **Instrukcja:** 2# + odczyt karty + wprowadzenie 6-cyfrowego numeru
- Jeśli numer zostanie wprowadzony poprawnie, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.
- Przykład: 2# [przyłożenie karty] 123456
 - Oznacza to zakodowanie karty której numerem identyfikacyjnym będzie 123456 .

11. Szybkie usuwanie kart użytkowników

- **Instrukcja:** 4# + przyłożenie kolejnych kart, które mają zostać usunięte z systemu.
- Po każdym odczycie karty usunięcie jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.

12. Usuwanie kart po numerze ID (identyfikatorze)

- **Instrukcja:** 5# + odczyt karty + wprowadzenie numeru ID karty.
- System usunie kartę o podanym numerze ID, jeśli jest ona zarejestrowana w systemie.

13. Usunięcie wszystkich kart użytkowników

- **Instrukcja:** 90#90#
- Usuwa wszystkie karty użytkowników z pamięci urządzenia.

14. Usunięcie karty głównej

- **Instrukcja:** Przyłożenie karty głównej i oczekiwanie około 3 sekund.
 - System potwierdzi usunięcie dłuższym sygnałem dźwiękowym.
-

15. Ustawienie sposobu otwierania drzwi

- **Tryb karty lub kodu:** 40#
 - Drzwi można otworzyć za pomocą karty **lub** kodu.
 - **Tryb karty i kodu:** 41#
 - Drzwi można otworzyć tylko po użyciu karty **i** wprowadzeniu kodu.
 - **Tryb kodu:** 42#
 - Drzwi można otworzyć wyłącznie przy pomocy kodu.
-

16. Ustawienie opóźnienia zamknięcia drzwi

- **Instrukcja:** 60# + czas w sekundach (od 000 do 254, gdzie 000 oznacza natychmiastowe zamknięcie).
- **Przykład:** 60#010
 - Oznacza 10 sekund opóźnienia

Uwaga: Ustawianie opóźnienia jest przydatne przy drzwiach z automatycznym mechanizmem zamykającym.

17. Schemat Urządzenia

