

Instrukcja obsługi

Ładowarka do akumulatorów CR425 3V

Ładowarka z dwoma gniazdami przeznaczona do ładowania akumulatorów CR425.

- 1.** umieścić ogniwo CR425 zgodnie z polaryzacją
- 2.** podłączyć ładowarkę do gniazda USB (można zastosować wszystkie złącza zasilania interfejsu USB, można ładować przez samochód, laptopa, ładowanie przez wtyczki, ładowanie za pomocą banku mocy, podłączanie wielofunkcyjne, komputery stacjonarne itp.)
- 3.** po umieszczeniu ogniwa w gnieździe ładowarka sprawdzi stan naładowania baterii czerwona/niebieska dioda.
- 4.** max. czas ładowania ok. 1-3 godzin gdy akumulatory są w połowie rozładowane
- 5.** max czas ładowania ok. 5-6 godzin gdy akumulatory są całkowicie rozładowane
- 6.** po naładowaniu akumulatorów dioda zmieni kolor, który będzie sygnałem, że należy wyciągnąć akumulatory i odłączyć zasilanie.

Uwaga:

- ładowanie innych akumulatorów niż CR425 prowadzi do uszkodzenia ogniw, wycieków a nawet wybuchu co jest niebezpieczne dla życia i zdrowia
 - po skończonej pracy należy odłączyć zasilanie.
 - trzymać z dala od dzieci
 - nie wolno ładować zwykłych baterii
 - należy prawidłowo władać baterie do ładowarki
- nie wolno rozkręcać ładowarki, modyfikować jej części ani używać do innych celów niż ładowanie akumulatorów CR425.