

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI :

KABLA używaj, zgodnie z jego przeznaczeniem wyłącznie w pomieszczeniach.

Należy ze szczególną starannością zapoznać się z wszelkimi instrukcjami obsługi urządzeń przenośnych np. smartwatch, telefon, iPad, tablet, Powerbank, itp, do których ma być podłączony kabel.

Należy upewnić się, że wartości przyłączeniowe urządzenia przenośnego lub powerbanku są zgodne z wartościami przyłączeniowymi kabla, a gniazda urządzeń kompatybilne ze złączami kabla.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas podłączania kabla do wtyczki j.w należy zachować ostrożność: wymagane są suche ręce oraz suche urządzenia, pomiędzy którymi będzie przesyłane dane lub ładowanie(bez jakichkolwiek śladów zawilgocenia).
- Odłączając kabel od urządzenia elektrycznego należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas użytkowania i przechowywania dbaj o KABEL, tak, aby nie uległ zagnieceniom.
- Nieużywany KABEL należy odłączyć od urządzeń.
- KABEL należy przechowywać zawsze w temperaturze pokojowej , najlepiej powyżej 15°C , nie przekraczając granicy 40°C

KABEL stanowi potencjalne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla dzieci, zatem :

- Dzieciom nie wolno samodzielnie korzystać z kabla.
- KABEL oraz jego opakowanie nie są zabawką.
- KABEL przechowuj i eksploatuj poza zasięgiem dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia i porażenia prądem.
- Opakowanie po KABLU trzymaj z dala od dzieci- istnieje ryzyko uduszenia.

Podczas użytkowania KABLA zachodzi niebezpieczeństwo i zagrożenie porażenia prądem, zatem :

- KABEL przechowuj w suchym miejscu.
- Nie wolno zanurzać KABLA w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używaj KABLA w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- W żadnym wypadku nie przecinaj osłony KABLA.
- Nie wolno zgniatać ani otwierać końcówek KABLA.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory we wtyczkach.
- Podczas ładowania nie umieszczaj przy KABLU żadnych źródeł otwartego ognia.
- Chroń KABEL przed nadmiernym ciepłem powstającym np. z powodu bliskości grzejników lub na skutek działania promieni słonecznych lub oraz przed działaniem wilgoci oraz kurzu.
- Pod żadnym pozorem nie naprawiaj KABLA. Uszkodzony kabel nie nadaje się do użytkowania. W razie podejrzenia uszkodzenia KABLA należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.
- Niewłaściwa eksploatacja KABLA może wiązać się z ryzykiem powstania pożaru lub eksplozji, czy też pojawienia się innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie gwarancji.
- KABLI należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sprzęt elektryczny (w tym KABEL) oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

- Zużyty KABEL należy oddać do punktu zbierania sprzętu elektronicznego. Nie wyrzucaj KABLA do domowych pojemników na śmieci. Zużyty kabel nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami . Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego

Dystrybutor VERNA Sp. z o.o. współpracuje z CCR Polska Sp. z o.o. w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Dystrybutor oraz producent KABLA nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania

Importer i dystrybutor :

Verna Sp. z o.o., Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.1 , 01-242 Warszawa
www.vernagsm.pl
