

# INSTRUKCJA – Cyfrowy termometr

## FUNKCJE:

- Przełącznik °F / °C
- 4s super super szybki czas reakcji
- Duży wyświetlacz LCD
- Zakres pomiaru: od -50 °C do 300 °C (58 – 572 °F)
- Dokładność pomiaru:  $\pm 1$  °C przy 20-200 °C i  $\pm 2$  °C w pozostałych zakresach
- Rozdzielczość ekranu: 1 cal
- Funkcja trzymania temperatury
- Auto-wyłącznik po 10 minutach
- Bezpieczna dla jedzenia plastikowa ABS obudowa i metalowa sonda

## JAK UŻYWAĆ?

- Otwórz sondę, aby włączyć termometr. Wyświetlacz włączy się, podświetlając wszystkie znaki, następnie wskaże aktualną temperaturę sondy. Aby wyłączyć termometr naciśnij przycisk "ON/OFF" albo zamknij sondę (usłyszysz wyraźne kliknięcie).
- Termometr jest domyślnie ustawiony na stopnie Celsjusza. Aby zmienić na stopnie Fahrenheit'a naciśnij przycisk "F/C".
- Aby zmierzyć temperaturę, włóż sondę w najgrubszą partię jedzenia.  
NIE POZOSTAWIAJ TERMOMETRU WE WŁĄCZONYM PIEKARNIKU!  
NIE DOTYKAJ ROZGRZANEJ SONDY GOŁYMI RĘKOMA!
- Przed wyjęciem termometru z jedzenia naciśnij przycisk HOLD, aby utrzymać wskazanie temperatury po wyjęciu z jedzenia.
- Aktualna temperatura jedzenia jest pokazana na ekranie.
- Naciśnij "ON/OFF", aby wyłączyć termometr, w innym wypadku wyłączy się automatycznie po 10 minutach, jeśli żadne inne przyciski nie zostaną wciśnięte. Jeśli termometr wyłączy się automatycznie, podczas gdy sonda będzie otwarta naciśnij "ON/OFF", aby z powrotem go włączyć.
- Po użyciu starannie umyj sondę wodą z płynem. (NIE ZANUŻAJ TERMOMETRU POD WODĘ)

## Uwaga!

NIE POZOSTAWIAJ TERMOMETRU WE WŁĄCZONYM PIEKARNIKU!

NIE DOTYKAJ ROZGRZANEJ SONDY GOŁYMI RĘKOMA!

Po użyciu starannie umyj sondę wodą z płynem. (NIE ZANUŻAJ TERMOMETRU POD WODĘ)

Wyparz metalową sondę we gorącej wodzie przez parę minut.