

Polski

Instrukcja obsługi – Silikonowa forma do lodu w kształcie kul

1. Przed pierwszym użyciem umyj formę w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem i dokładnie wypłucz.
2. Umieść formę na płaskiej powierzchni i napełnij ją wodą przez otwór do nalewania.
3. Zamknij dokładnie formę i włóż ją do zamrażarki.
4. Po zamrożeniu delikatnie odchyl silikon, aby wyjąć kule lodu.
5. Formę można myć w zmywarce. Nie używać w piekarniku ani kuchence mikrofalowej.

Środki ostrożności:

- Nie używać formy w pobliżu otwartego ognia.
- Nie stosować ostrych przedmiotów do wyjmowania lodu.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać z dala od dzieci.

Česky

Návod k použití – Silikonová forma na ledové koule

1. Před prvním použitím omyjte formu teplou vodou s jemným čisticím prostředkem a důkladně opláchněte.
2. Umístěte formu na rovný povrch a naplňte ji vodou skrz otvor.
3. Formu pečlivě uzavřete a vložte do mrazničky.
4. Po zmrazení jemně ohněte silikon a vyjměte koule ledu.
5. Formu lze myt v myčce nádobí. Nepoužívejte v troubě ani mikrovlnce.

Bezpečnostní upozornění:

- Nepoužívejte formu v blízkosti otevřeného ohně.

- Nepoužívejte ostré předměty pro vyjmutí ledu.
- Výrobek není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.

Slovensky

Návod na použitie – Silikónová forma na ľadové gule

1. Pred prvým použitím umyte formu v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom a dôkladne opláchnite.
2. Umiestnite formu na rovný povrch a naplňte ju vodou cez otvor.
3. Formu starostlivo uzavrite a vložte do mrazničky.
4. Po zmrazení jemne ohnite silikón a vyberte gule ľadu.
5. Formu je možné umývať v umývačke riadu. Nepoužívajte v rúre ani mikrovlnke.

Bezpečnostné pokyny:

- Nepoužívajte formu v blízkosti otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte ostré predmety na vybratie ľadu.
- Výrobok nie je hračka – uchovávať mimo dosahu detí.

Magyarul

Használati útmutató – Szilikon jégkocka forma (gömb alakú)

1. Első használat előtt mossa el a formát meleg vízben, enyhe mosószerrel, majd öblítse le alaposan.
2. Helyezze a formát egy sima felületre, és töltse meg vízzel a töltőnyíláson keresztül.
3. Zárja le a formát, majd helyezze a fagyasztóba.
4. Fagyasztás után óvatosan hajlítsa meg a szilikont, és vegye ki a jéggolyókat.
5. A forma mosogatógépben mosható. Ne használja sütőben vagy mikrohullámú

sütőben.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Ne használja a formát nyílt láng közelében.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolításához.
- A termék nem játék – gyermekektől távol tartandó.