

297X210MM

VAYOX

VA0254

Latarka taktyczna

Tactical flashlight

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPECYFIKACJA

Źródło światła	COB LED	Waga	450 g
Zasilanie	Li-ion 7.4V 2600mAh	Czas ładowania	około 5h
Barwa	6000-7000K	Odporność na upadek	1,5m
Wymiary	Ø55.6x Ø33 x 242.5mm	Wodoodporność	IPX7
Materiał	Aluminium	Napięcie wejściowe	5V 2A
5 TRYBÓW	Tryby	Lumeny	Czas pracy
	HIGH (wysoki)	5000 lm	1.5 h
	MEDIUM (średni)	3000 lm	2 h
	LOW (niski)	700 lm	4 h
	TURBO	10000 lm	30 s
	Stroboskop	-	-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator przez co najmniej 3,5 godziny.
- Podłącz dostarczony kabel USB-C bezpośrednio do latarki, następnie wtyczkę USB podłącz do adaptera 100-240V lub innego źródła zasilania USB (maksymalny prąd ładowania: 2A) a adapter do gniazdka sieciowego.
- Pamiętaj o ponownym naładowaniu akumulatora po dłuższym nie używaniu latarki.
- Latarka ma pięć trybów: Turbo (10000 lumenów), High (5000 lumenów), średni (3000 lumenów), Low (700 lumenów) i stroboskop.
- Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby uruchomić tryb HIGH (wysoki) kolejne przyciśnięcie włącznika spowoduje przełączenie trybu na MED (średni), kolejne na Low (niski), po następnym przyciśnięciu włącznika latarka się wyłączy. W dowolnym trybie działania, aktywacja trybu Turbo następuje poprzez przytrzymanie przycisku, po czym po upływie 30 sekund urządzenie automatycznie powraca do pierwotnego trybu. Aby ustawić stroboskop, naciśnij szybko dwukrotnie włącznik.
- Jeśli włącznik/wyłącznik lampy świeci się na czerwono, poziom naładowania akumulatora wynosi $\leq 20\%$
- Obróć obudowę soczewki w prawo, aby uzyskać intensywną wiązkę punktową, obróć obudowę w lewo, aby uzyskać wiązkę szeroką.
- Skorzystaj z funkcji Powerbank, aby naładować urządzenie elektroniczne. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla poprzez złącze USB-A. Ładowanie rozpocznie się natychmiast.
- Lampę można ładować za pomocą ładowarki USB lub z portu USB komputera. Podczas ładowania dioda LED włącznika/wyłącznika świeci na czerwono, zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania.
- Nie pozostawiaj akumulatora w stanie całkowicie rozładowanym. Ładuj latarkę przynajmniej raz na pół roku. Zawsze w pełni naładuj akumulator, aby wydłużyć jego żywotność.
- Zawsze używaj ładowarki której prąd ładowania nie przekracza 2A.

UWAGA

- Unikaj patrzenia bezpośrednio w wiązkę światła.
- Nie używaj lampy w pobliżu otwartego ognia.
- Wyłącz latarkę, gdy nie jest używana.
- Używaj latarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie modyfikacje są surowo zabronione.
- Jeżeli jakkolwiek kabel ulegnie uszkodzeniu, należy go natychmiast wymienić na kabel tego samego typu.
- Podłączając ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania, należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie i nie wygląda na uszkodzone, gdyż może to zagrazić bezpieczeństwu.

Uwaga!

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Latarka VA0254



Instrukcja Obsługi



Kabel USB-C



297X210MM



VA0254

Latarka taktyczna
Tactical flashlight

USER MANUAL



SPECIFICATION			
Light source	COB LED	Weight	450 g
Power supply	Li-ion 7.4V 2600mAh	Charging time	about 5h
Colour temperatuer	6000-7000K	Anti-fall	1,5m
Size	Ø55.6x Ø33 x 242.5mm	Waterproof	IPX7
Material	Aluminium	Input current	5V 2A
5 MODES	Modes	Lumens	Runtime
	HIGH	5000 lm	1.5 h
	MEDIUM	3000 lm	2 h
	LOW	700 lm	4 h
	TURBO	10000 lm	30 s
	Strobe	-	-

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before first use, charge the battery for at least 3.5 hours.
- Connect the supplied USB-C cable directly to the flashlight, then connect the USB plug to a 100-240V adapter or other USB power source (maximum charging current: 2A) and the adapter to a wall outlet.
- Remember to recharge the battery after the flashlight has not been used for a long time.
- The flashlight has five modes: Turbo (10,000 lumens), High (5,000 lumens), medium (3,000 lumens), low (700 lumens) and strobe.
- Press the on/off button to activate HIGH mode, another press of the switch will switch the mode to MED, another press to low, the next press of the switch will turn the flashlight off. In any operating mode, Turbo mode is activated by holding the button, after which the device automatically returns to the original mode after 30 seconds. To set the strobe, quickly press the switch twice.
- If the on/off switch of the lamp is red, the battery level is $\leq 20\%$
- Turn the lens housing clockwise to obtain an intense spot beam, turn the housing counterclockwise to obtain a wide-angle beam.
- Use the Powerbank function to charge your electronic device. Connect the device you want to charge with the cable via the USB-A connector. Charging will start immediately.
- The lamp can be charged with a USB charger or from a computer's USB port. The on/off LED lights red while charging, and turns green when charging is complete.
- Do not leave the battery completely discharged. Charge the lamp at least once every six months. Always fully charge the battery to extend its life.
- Always use a charger whose charging current does not exceed 2A.

CAUTION

- Avoid looking directly into the beam of light.
- Do not use the lamp near open flames.
- Switch off the lamp when not in use.
- Use the lamp only for its intended purpose. Any modification is strictly prohibited.
- If any cable becomes damaged, it must be replaced immediately with a cable of the same type.
- When connecting the charger to a suitable power source, always check that the device is in good condition and does not appear to be damaged, as this may pose a safety hazard.

Warning!

Children under 6 years of age should not use this product without adult supervision.

PACKAGE CONTENTS



Flashlight VA0254



User Manual



USB-C Cable



297X210MM



Latarka taktyczna
Taktische Taschenlampe

VA0254

BENUTZERHANDBUCH



SPEZIFIKATION			
Lichtquelle	COB LED	Waage	450 g
Stromversorgung	Li-ion 7.4V 2600mAh	Ladezeit	ca. 5 Stunden
Lichtfarbe	6000-7000K	Fallsicher	1,5m
Abmessungen	Ø55.6x Ø33 x 242.5mm	Wasserdicht	IPX7
Material	Aluminium	Eingangsspannung	5V 2A
5 MODI	Modi	Lumen	Arbeitszeit
	HOCH	5000 lm	1.5 h
	MEDIUM	3000 lm	2 h
	NIEDRIG	700 lm	4 h
	TURBO	10000 lm	30 s
	Blitz	-	-

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 3,5 Stunden lang auf.
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel direkt an die Taschenlampe an, verbinden Sie dann den USB-Stecker mit dem 100-240-V-Adapter oder einer anderen USB-Stromquelle (maximaler Ladestrom: 2A) und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- Denken Sie daran, den Akku aufzuladen, wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzen.
- Die Taschenlampe verfügt über fünf Modi: Turbo (10.000 Lumen), Hoch (5.000 Lumen), Mittel (3.000 Lumen), Niedrig (700 Lumen) und Stroboskop.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den HIGH-Modus zu aktivieren. Durch erneutes Drücken des Schalters wird der Modus auf MED und dann auf LOW umgeschaltet. Beim nächsten Drücken des Schalters schaltet sich die Taschenlampe aus. In jedem Betriebsmodus wird der Turbo-Modus durch langes Halten der Taste aktiviert und nach 30 Sekunden kehrt das Gerät automatisch in den ursprünglichen Modus zurück. Um den Blitz einzustellen, drücken Sie den Schalter zweimal schnell hintereinander.
- Wenn der Ein-/Ausschalter der Lampe rot ist, beträgt der Batteriestand $\leq 20\%$.
- Drehen Sie das Objektivgehäuse im Uhrzeigersinn, um einen intensiven Punktstrahl zu erhalten, und drehen Sie das Gehäuse nach links, um einen Weitwinkelstrahl zu erhalten.
- Nutzen Sie die Powerbank-Funktion, um Ihr elektronisches Gerät aufzuladen. Verbinden Sie das Gerät, das Sie aufladen möchten, mit einem Kabel über den USB-A-Anschluss. Der Ladevorgang beginnt sofort.
- Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät oder über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden. Die LED des Ein-/Ausschalters leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Lassen Sie den Akku nicht in völlig entladem Zustand. Laden Sie Ihre Taschenlampe mindestens alle sechs Monate auf. Laden Sie den Akku immer vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie immer ein Ladegerät, dessen Ladestrom 2A nicht überschreitet.

AUFMERKSAMKEIT

- Vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu blicken.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in der Nähe einer offenen Flamme.
- Schalten Sie die Taschenlampe aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Benutzen Sie die Taschenlampe nur für den vorgesehenen Zweck. Jegliche Modifikationen sind strengstens untersagt.
- Sollte ein Kabel beschädigt werden, muss es umgehend durch ein Kabel des gleichen Typs ersetzt werden.
- Wenn Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle anschließen, prüfen Sie immer, ob das Gerät in gutem Zustand ist und keine Schäden aufweist, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Aufmerksamkeit!

Kinder unter 6 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

PAKETINHALT



297X210MM

VAYOX

VA0254

Latarka taktyczna

Тактический фонарь

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор батареи

УВЕЛИЧИТЬ



Функция
Power Bank

Порт зарядки USB-C

COB-светодиод



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света	COB LED	Весы	450 г
Источник питания	Литий-ионный 7,4 В 2600 мАч	Время зарядки	около 5 часов
Цвет	6000-7000K	Устойчивость к падению	1,5m
Размеры	Ø55.6x Ø33 x 242.5mm	Водонепроницаемый	IPX7
Материал	Алюминий	Входное напряжение	5В 2А
5 РЕЖИМЫ	Режимы	Люмены	Рабочее время
	ВЫСОКИЙ	5000 лм	1.5 часа
	СЕРЕДИНА	3000 лм	2 часа
	НИЗКИЙ	700 лм	4 часа
	ТУРБО	10000 лм	30 стр.
	Стробоскоп	-	-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 3,5 часов.
- Подключите прилагаемый кабель USB-C непосредственно к фонарику, затем подключите вилку USB к адаптеру 100–240 В или другому источнику питания USB (максимальный зарядный ток: 2 А), а адаптер - к розетке.
- Не забудьте перезарядить аккумулятор, если фонарик не используется в течение длительного времени.
- Фонарик имеет пять режимов: Турбо (10000 люмен), Высокий (5000 люмен), Средний (3000 люмен), Низкий (700 люмен) и стробоскоп.
- Нажмите переключатель включения/выключения, чтобы активировать ВЫСОКИЙ режим, повторное нажатие переключателя переключит режим на СРЕДНИЙ, затем на НИЗКИЙ, при следующем нажатии переключателя фонарик выключится. В любом режиме работы режим Турбо активируется удерживанием кнопки, и через 30 секунд устройство автоматически возвращается в исходный режим. Чтобы включить стробоскоп, дважды быстро нажмите переключатель.
- Если переключатель включения/выключения лампы горит красным, уровень заряда батареи составляет ≤ 20 %.
- Поверните корпус линзы по часовой стрелке для получения интенсивного точечного луча, поверните корпус влево для получения широкоугольного луча.
- Используйте функцию Powerbank для зарядки вашего электронного устройства. Подключите устройство, которое хотите зарядить, с помощью кабеля через разъем USB-A. Зарядка начнется немедленно.
- Лампу можно заряжать с помощью зарядного устройства USB или от порта USB компьютера. Светодиодный индикатор переключателя включения/выключения горит красным во время зарядки и становится зеленым, когда зарядка завершена.
- Не оставляйте аккумулятор в полностью разряженном состоянии. Заряжайте фонарик не реже одного раза в шесть месяцев. Всегда полностью заряжайте аккумулятор, чтобы продлить срок его службы.
- Всегда используйте зарядное устройство, ток зарядки которого не превышает 2 А.

ВНИМАНИЕ

- Избегайте смотреть прямо на луч света.
- Не используйте лампу вблизи открытого огня.
- Выключайте фонарик, когда он не используется.
- Используйте фонарик только по назначению. Любые модификации строго запрещены.
- Если какой-либо кабель поврежден, его необходимо немедленно заменить кабелем того же типа.
- При подключении зарядного устройства к подходящему источнику питания всегда проверяйте, что устройство находится в хорошем состоянии и не имеет повреждений, поскольку это может поставить под угрозу безопасность.

Внимание!

Детям до 6 лет не следует использовать этот продукт без присмотра взрослых.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА



VA0254 фонарик



Руководство пользователя



USB-кабель C

