

BLOW

# WATOMIERZ CYFROWY

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

### GŁÓWNE CECHY

- Wyświetlanie czasu pracy
- Wyświetlanie napięcia
- Wyświetlanie prądu
- Wyświetlanie mocy
- Wyświetlaj i kumuluj łączną całkowitą ilość energii
- Wyświetlanie częstotliwości
- Wyświetl współczynnik mocy.
- Cena podlegająca regulacji / kWh

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 220-240 VAC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Klasa ochrony przed porażeniem prądem: I
- Klasa IP: Ip20
- Zakres pomiaru napięcia: 190-276 V AC
- Dokładność pomiaru napięcia: +/- 1%
- Dokładność pomiaru prądu: +/- 1%
- Zakres pomiaru prądu: 0,001-16 A
- Zakres akumulacji energii elektrycznej: 0-9999,99 kWh
- Koszt energii <1 W
- Dokładność zegara: +/- 1 minuta na miesiąc
- Temperatura pracy: 0 ~ +40 C
- Zabezpieczenie przed dziećmi



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI (skrótowa)

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Licznik energii / Watomierz cyfrowy  
Marka: BLOW | Kod produktu: 72-019#

Producent deklaruje, że wyrób: Licznik energii / Watomierz cyfrowy, marka: BLOW, kod produktu 72-019# jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE.

Pelna deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej [www.prolech.com.pl](http://www.prolech.com.pl)

### UWAGA !!!

- Przed podłączeniem licznika energii do prądu zapoznaj się z instrukcją
- Urządzenie może być użytkowane tylko w sieci 230VAC, 50Hz przy obciążeniu nie większym niż 16A, 3600W.
- Nie wolno podłączać dwóch lub większej ilości urządzeń jedno przez drugie

### PRZYSCISKI FUNKCYJNE

1. R (RESET): Wyczyść wszystkie dane w pamięci, w tym bieżący czas i wszystkie programy.
2. UP: Przycisk funkcyjny
3. DOWN: Przycisk funkcyjny
4. COST: Ustaw aktualny czas, cenę, programy cenowe w połączeniu z przyciskami UP/DOWN.
5. FUNC: Przeliczanie wyświetlania pomiędzy trybami

### WYŚWIETLANIE

Wcisnąwszy przycisk FUNC, przełączasz urządzenie w następujące tryby:

W → kWh → V → A → W (min) → W (max) → COST  
↑ \_\_\_\_\_ ↓

Tryby:

1. Wyświetlacz czasu / watów / kosztu
2. Czas / skumulowana ilość energii elektrycznej. Czasu wyświetlania (jak długo to urządzenie jest podłączone do źródła zasilania).
3. Wyświetlacz czasu / napięcia / częstotliwości
4. Wyświetlacz czasu / prądu / współczynnika mocy
5. Wyświetlacz czasu / minimalnej mocy
5. Wyświetlacz czasu / maksymalnej mocy
7. Wyświetlacz czasu / ceny

### KASOWANIE USTAWIEŃ

Wcisnij i przytrzymaj przycisk RESET (R) przez 5 sekund – kasowanie bieżących ustawień (zużycia energii, kosztów zużycia, ceny jednostki energii) KWH, PRICE, COST/KWH

### USTAWIANIE KOSZTÓW

Po przytrzymaniu przycisku COST przez ponad 3 sekundy (domyślna cena wyświetlacza LCD w trzecim wierszu, np. 0,00 COST/KWH), renderowana zawartość zaczyna się poruszać w górę i w dół, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb ustawień. Następnie naciśnij przycisk FUNCTION, aby zmienić wybór i naciśnij UP/DOWN, aby ustawić to, co chcesz. (Po jednokrotnym naciśnięciu cyfra po przecinku odpowiednio wzrośnie lub zmniejszy się. Po naciśnięciu i przytrzymaniu cyfry po przecinku będą powoli wzrastać lub zmniejszać się w ciągu 2 sekund, a cyfry zmieniają się szybko, gdy czas przytrzymania przekroczy 2 sekundy. Gdy czas przytrzymania osiągnie 10 sekund lub więcej, cyfry po przecinku zatrzymają się, a cyfry przed przecinkiem zaczną wzrastać lub zmniejszać się.) Następnie naciśnij FUNC, aby przełączyć, a następnie ponownie naciśnij przyciski „UP” i „DOWN”, aby ustawić wartość w zakresie od 00,00 COST/KWH do 99,99 COST/KWH. Po ustawieniu wszystkich powyższych ustawień naciśnij przycisk COST, aby powrócić



HQ  
HIGH  
QUALITY

