

Instrukcja Obsługi oraz Ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aparat do masażu przeznaczony do zabaw erotycznych.

Przeznaczony tylko dla dorosłych. Chronić przed dziećmi.

Sposób użycia: Stosować na poszczególne części ciała z zachowaniem odpowiedniej higieny.

W celu zapewnienia właściwej higieny po każdym użyciu przemyć ciepłą wodą z mydłem lub przetrzeć wilgną ściereczką. Pozostawić do pełnego wysuszenia w przewiewnym miejscu. W trakcie czyszczenia usunąć baterie, nie zamaczać komory baterii oraz nie zanurzać w wodzie gniazda ładowania, jeżeli posiada. Ładować po pełnym wysuszeniu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Jeżeli produkt wymaga zasilania bateryjnego stosować baterie alkaliczne zgodnie z oznaczeniem + i – na urządzeniu.

Jeżeli produkt posiada wbudowane zasilanie akumulatorowe, przed pierwszym użyciem naładować produkt.

Produkt ten nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Jest zalecany do stosowania zewnętrznego. Nie powinien być stosowany w stanach zapalnych skóry, obrzękach oraz ranach szarpanych

Na każdym opakowaniu znajdują się dane identyfikujące producenta/dystrybutora: Nazwa i adres siedziby.

W przypadku produktów sprzedawanych za pośrednictwem platform e-commerce, każda oferta zawiera wyraźne zdjęcia produktu oraz szczegółowy opis, który spełnia wymogi informacyjne określone w GPSR.

Uruchomienie urządzenia z wbudowanym akumulatorem:

- Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować produkt, nie będzie on działał w trakcie ładowania
- Aby uruchomić, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk on/off przez około 3 sekund lub poprzez krótkie wciśnięcie
- Po uruchomieniu każde krótkie wciśnięcie przycisku danej funkcji zmienia tryb działania
- Aby wyłączyć produkt ponownie wciskamy na 3 sekundy przycisk On/Off lub poprzez krótkie wciśnięcie

Uruchomienie urządzenia zasilanym bateriami:

- Przed pierwszym uruchomieniem należy włożyć baterie alkaliczne do komory baterii zgodnie z oznaczeniami plus i minus. Wykaz baterii modelu baterii może znajdować się w różnych miejscach - w urządzeniu, komorze baterii, zakrętce lub na opakowaniu.
- Aby uruchomić, należy krótko wcisnąć przycisk on/off lub poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku on/off przez około 3 sekund.
- Po uruchomieniu każde krótkie wciśnięcie przycisku danej funkcji zmienia tryb działania
- Aby wyłączyć produkt ponownie wciskamy krótko przycisk on/off lub wciskamy i przytrzymujemy na 3 sekundy przycisk On/Off.

Konserwacja urządzenia zasilanego bateriami/wbudowanym akumulatorem:

- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie wilgną ściereczką - delikatną gąbką, lub preparatem przeznaczonym do czyszczenia gadżetów erotycznych, pozostawić w przewiewnym miejscu do pełnego wyschnięcia. W trakcie tej procedury nie ładować urządzenia, a jeżeli posiada zasilanie bateryjne – wyjąć baterię z urządzenia.
- W przypadku urządzeń zasilanych wbudowanym akumulatorem, należy raz na miesiąc doładowywać urządzenie, aby uniknąć uszkodzeń akumulatora poprzez pełne rozładowanie.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateriami, zaleca się używanie baterii alkalicznych oraz kontrolę ich przynajmniej raz na miesiąc, jeżeli produkt ma być nie używany przez dłuższy czas należy wyjąć baterie z urządzenia
- Najlepiej używać z żelem nawilżającym na bazie wody
- Produkt z wbudowanym akumulatorem nie będzie działał w trakcie ładowania
- Unikać kontaktu produktu z wodą i wilgocią w trakcie ładowania akumulatora
- Unikać kontaktu komory baterii/gniazda ładowania z wodą i wilgocią



- Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Tekst mający znaczenie dla EOG

RoHS

- RoHS (z angielskiego – Restriction of Hazardous Substances) to unijna dyrektywa, mająca na celu ograniczenie ilości niebezpiecznych substancji przenikających do środowiska. Obejmuje ona substancje pochodzące z elektronicznych oraz elektrycznych odpadów.