

Instrukcja użytkowania:

Brzeszczot do piły szablastej, 240 mm, zęby: 12,7 mm

Brzeszczot do piły szablastej, 305 mm, zęby: 12,7 mm

Brzeszczot do piły szablastej, 455 mm, zęby: 12,7 mm

Podczas cięcia nie należy używać siły. Należy pozwolić by brzeszczot ciął a nie na siłę przepoławiał materiał. Nie wolno piłować po łuku lub dokonywać zagłębień.

Należy odpowiednio dobrać brzeszczot do ciętego materiału.

Brzeszczot 240 mm: grubość ciętego materiału: 20-150 mm

Brzeszczot 305 mm: grubość ciętego materiału: 20-250 mm

Brzeszczot 455 mm: grubość ciętego materiału: 20-365 mm

Uszkodzenia mechaniczne (złamanie/pęknięcie) nie podlegają gwarancji.