

## INSTRUKCJA OBSŁUGI – MASZYNEK DO STRZYŻENIA DZIECI VGR V-151

1. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB przed pierwszym użyciem.
2. Wybierz jedną z trzech nasadek (3/6/9 mm) i zamocuj ją na ostrzu.
3. Włącz maszynkę przyciskiem zasilania i rozpocznij strzyżenie na suchych włosach.
4. System odkurzania zbiera cięte włosy do wnętrza urządzenia.
5. Po zakończeniu wyłącz maszynkę, zdejmij nasadkę i oczyść ją szczoteczką.
6. Nanosić kroplę oliwki na ostrze po każdym czyszczeniu.
7. Nie używać w pobliżu wody ani wilgoci.

## NÁVOD NA POUŽITIE – DETSKÝ ZASTRIHÁVAČ VGR V-151

1. Pred prvým použitím nabijte zariadenie pomocou USB kábla.
2. Vyberte jednu z troch nastavcov (3/6/9 mm) a nasaďte ju na čepeľ.
3. Zapnite strojček a strihajte iba suché vlasy.
4. Vákuový systém zbiera odstrihnuté vlasy dovnútra zariadenia.
5. Po skončení zariadenie vypnite, odstráňte nastavec a vyistite kefkou.
6. Po oistení naneste kvapku oleja na čepeľ.
7. Nepoužívajte v blízkosti vody alebo vlhkosti.

## NÁVOD K POUŽITÍ – DĚTSKÝ STROJEK NA VLASY VGR V-151

1. Před prvním použitím nabijte zařízení pomocí USB kabelu.
2. Vyberte jeden ze tří nastavců (3/6/9 mm) a nasaďte jej na čepeľ.
3. Zapněte strojček a stříhejte pouze suché vlasy.
4. Vakuový systém sbírá ostříhané vlasy do těla zařízení.
5. Po dokončení strojček vypněte, sundejte nastavec a vyistěte jej kartáčkem.
6. Po vyčištění naneste kapku oleje na čepeľ.
7. Nepoužívejte v blízkosti vody či vlhkosti.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – GYERMEK HAJVÁGÓ GÉP VGR V-151

1. Az első használat előtt töltsd fel az eszközt USB kábellel.
2. Válasszon egyet a három toldatból (3/6/9 mm), majd helyezze a penge részre.
3. Kapcsolja be a gépet, és csak száraz haját vágjon.
4. A vákuumos rendszer összegyűjti a levágott haját a készülék belsejébe.
5. Használat után kapcsolja ki, vegye le a toldatot és tisztítsa meg a kefével.
6. Tisztítás után vigyen fel egy csepp olajat a pengére.
7. Ne használja víz vagy nedvesség közelében.