

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna pompka SUP Swonder 9000 mAh | 20 PSI

1. Przeznaczenie

Pompka elektryczna przeznaczona jest do pompowania:

- desek SUP
- kajaków
- pontonów
- materacy i innych dmuchanych produktów wysokociśnieniowych

Urządzenie umożliwia pompowanie do **20 PSI** oraz automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.

2. Zawartość zestawu

- pompka elektryczna SUP
 - wąż powietrzny
 - zestaw wymiennych końcówek
 - kabel USB do ładowania
 - pokrowiec transportowy
 - instrukcja obsługi
-

3. Dane techniczne

- Zasilanie: akumulator litowy
 - Pojemność akumulatora: **9000 mAh**
 - Maksymalne ciśnienie: **20 PSI**
 - Wyświetlacz: cyfrowy
 - Funkcja auto-stop: TAK
 - Jednostki ciśnienia: PSI / BAR
-

4. Ładowanie urządzenia

1. Podłącz kabel USB do pompki.
2. Podłącz drugi koniec do ładowarki USB lub powerbanku.
3. Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna świeci się.

4. Po pełnym naładowaniu odłącz urządzenie.

⚠ Nie używaj pompki podczas ładowania.

5. Obsługa pompki

1. Podłącz wąż do pompki.
 2. Dobierz odpowiednią końcówkę i zamocuj ją w zaworze pompowanego produktu.
 3. Włącz pompkę przyciskiem zasilania.
 4. Ustaw docelowe ciśnienie (PSI) za pomocą przycisków „+ / -”.
 5. Naciśnij START – pompka rozpocznie pompowanie.
 6. Po osiągnięciu ustawionego ciśnienia urządzenie **wyłączy się automatycznie**.
 7. Odłącz wąż i zakręć zawór w desce SUP.
-

6. Funkcja spuszczenia powietrza (jeśli dostępna)

- Podłącz wąż do portu „DEFLATE”.
 - Uruchom urządzenie – pompka odessie powietrze z produktu.
-

7. Zasady bezpieczeństwa

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia zalecanego przez producenta deski.
 - Nie używaj pompki w wodzie ani podczas deszczu.
 - Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
-

8. Konserwacja i przechowywanie

- Po użyciu oczyść urządzenie z piasku i wilgoci.
 - Przechowuj pompkę w dołączonym pokrowcu.
 - Do długiego przechowywania naładuj akumulator do ok. 50–60%.
-

9. Informacje dodatkowe

Urządzenie przeznaczone do użytku rekreacyjnego.

Nie jest zabawką.

Używać zgodnie z instrukcją.