

Instrukcja użytkowania wagi bagażowej MAT-T-366 (tłumaczenie z wersji angielskiej)

Specyfikacja

1. Wyświetlanie temperatury otoczenia
2. Zerowanie i tarowanie
3. Wyświetlacz LCD 0,44 cala (11,3 mm)
4. Wskaźnik niskiego poziomu baterii / przeciążenia
5. Maksymalna waga: 50 kg / 110 funtów
6. Dokładność: 50 g / 0,1 funta
7. Zasilanie: 1 bateria litowa 3V (CR2032)

Ilustracja klawiszy

Z/T: Włączanie/wyłączanie (przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć)

UNIT: Przełączanie między jednostkami wagi i temperatury

Ważenie

1. Przymocuj pasek na rzepie do uchwytu bagażu i zabezpiecz haczyk paska na trójkątnym pierścieniu.
2. Naciśnij Z/T, aby włączyć wagę przed podniesieniem (bez obciążenia).
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się zero, naciśnij UNIT, aby wybrać jednostkę wagi.
4. Aby zważyć ponownie, naciśnij Z/T, aby wyzerować wyświetlacz LCD.
5. Delikatnie podnieś wagę. Upewnij się, że waga jest pozioma i zrównoważona. Wyświetlacz pokaże wagę bagażu. Poczekaj, aż waga się ustabilizuje, a wynik zamruga 3 razy, zostanie zapisany i wyświetlany przez 1 minutę, po czym urządzenie automatycznie się wyłączy.
6. Gdy wynik wagi jest zapisany, naciśnij Z/T, aby wyzerować wyświetlacz LCD i rozpocząć nowe ważenie. Waga wyłączy się automatycznie, jeśli pozostanie nieużywana przez 1 minutę.

Temperatura otoczenia

1. Naciśnij Z/T, aby włączyć urządzenie, poczekaj, aż LCD pokaże zero. Naciśnij UNIT, aby zobaczyć temperaturę (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita). Ponowne naciśnięcie UNIT spowoduje powrót do trybu ważenia.
2. Podczas przełączania na tryb temperatury, LCD pokaże "---", co oznacza, że waga testuje temperaturę. Wynik zostanie wyświetlony po 2 sekundach.

Wymiana baterii

1. Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się "Lo", oznacza to niski poziom baterii. Wymień baterię w następujący sposób:
2. Trzymaj wagę jedną ręką. Kciukiem i palcem wskazującym naciśnij i przekręć pokrywę baterii, aby ją wyjąć.
3. Wciśnij róg A, aby uwolnić zużytą baterię.
4. Włóż nową baterię, wsuwając jedną stronę pod zatrzask B & C. Dociśnij drugą stronę baterii, aż się zatrzasknie. Upewnij się, że polaryzacja baterii jest zgodna z ilustracją. Włóż pokrywę baterii z powrotem do slotu wagi.

Pielęgnacja i konserwacja

1. Czyść wagę lekko wilgotną szmatką. NIE zanurzaj wagi w wodzie ani nie używaj chemicznych/ściernych środków czyszczących.
2. NIE przeciążaj trójkątnego pierścienia podczas użytkowania. Podczas podróży trzymaj wagę z dala od ostrych przedmiotów (np. kluczy, przyborów itp.), aby zapobiec uszkodzeniom.
3. Aby zapewnić dokładność, NIE używaj wagi w silnym polu magnetycznym.
4. Trzymaj wagę z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia baterii i drobnych elementów.