

FLOWARM

**Możliwość regulacji
pracy kąta pływaka**

NOWOŚĆ



Flowarm

Wyłącznik pływakowy FLOWARM ze zintegrowanym zaworem hydraulicznym, którego zastosowanie można wykorzystać do napełniania zbiorników z sieci wodociągowej oraz lokalnej.

Konstrukcja pływaka umożliwia szybkie oraz szczelne odcięcie dopływu wody. Ulepszona konstrukcja z wysoką jakością wykonania, eliminuje ryzyko przecieków. Wyłącznik pływakowy przeznaczony jest do zbiorników otwartych, zamkniętych, instalacji hydroforowych, systemów nawadniających oraz zbiorników retencyjnych.

Instalacja

1. Przygotowanie instalacji: Przed podłączeniem wyłącznika pływakowego należy dokładnie oczyścić instalację z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak piasek czy inne ciała stałe. Mogą one zatkać wbudowany filtr i spowodować uszkodzenie uszczelki.
2. Zastosowanie filtra w instalacji: W przypadku ryzyka zanieczyszczeń należy dodatkowo zastosować filtr wody w układzie hydraulicznym. Filtr wbudowany w urządzeniu chroni wyłącznie jego wewnętrzne komponenty.
3. Montaż wyłącznika: Wyłącznik pływakowy należy zamontować wewnątrz zbiornika, wraz z elementem do odprowadzania nadmiaru wody.
4. Ochrona pompy: Podczas korzystania z pompy typu hydrofor, zaleca się zastosowanie wyłącznika ciśnieniowego lub elektronicznego sterownika, który automatycznie wyłączy pompę po odcięciu dopływu przez wyłącznik pływakowy. Brak takiego zabezpieczenia może doprowadzić do uszkodzenia pompy wskutek pracy „na sucho”.
5. Konserwacja i czyszczenie: Aby umożliwić łatwe czyszczenie filtra w wyłączniku pływakowym, zaleca się montaż zaworu ze śrubunkiem przed wyłącznikiem. Ułatwia to jego demontaż oraz konserwację.

DANE TECHNICZNE	
Tryb Pracy	Ciągły
Maks. ciśnienie	7 Bar
Ciśnienie robocze	0,2–6 Bar
Temperatura pracy	0°C~50°C
Temperatura przechowywania	-10°C~60°C
Przylącze	1"
Materiał	PC-ABS-POM-NYLON