

Instrukcja Obsługi Produktu

Suszarka do Butów

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem.



1. Instrukcja produktu

Witamy wśród użytkowników naszych produktów!

Nasza suszarka do butów pomoże Ci pozbyć się problemu mokrych stóp i nieprzyjemnego zapachu, zapewniając suchość i komfort przez cały rok!

Dzięki wbudowanej sterylizacji UV i funkcji dezodoryzacji, Twoje stopy będą miały jeszcze większy komfort podczas noszenia obuwia.

Produkt charakteryzuje się estetycznym wyglądem, który cieszy oko, a jego wysoka jakość wykonania spełni Twoje oczekiwania. Urządzenie generuje ciepły przepływ powietrza, który szybko usuwa wilgoć z wnętrza butów, skutecznie je suszy i odświeża.

Nadaje się do każdego rodzaju obuwia - w szczególności do butów turystycznych, skórzanych, sportowych, zimowych oraz wszelkich innych, które łatwo chłoną wilgoć.

Suszarka nie tylko zapewnia suchość i wygodę, ale również eliminuje ryzyko chorób stóp spowodowanych wilgocią i nieprzyjemnym zapachem.

Zimą suche i ciepłe buty to niezastąpione źródło komfortu - nasze urządzenie to niczym małe słońce w Twoim obuwiu!

Produkt marki jest niezastąpiony w tysiącach gospodarstw domowych.

2. Prezentacja struktury lub Budowa urządzenia



3. Jak używać

1. Umieszczenie:

Suszarkę do butów należy ustawić płasko na blacie lub suchej, równej podłodze.

2. Sposób użycia:

A. Obróć dwa uchwyty i umieść buty na uchwytach.

B. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka prądu zmiennego 110V220V50Hz.

C. Ustaw czas suszenia zgodnie z rodzajem obuwia i poziomem jego wilgotności (zobacz punkt 6).

Przekręć pokrętło timera zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby wskaźnik na pokrętle wskazywał żądany czas. W tym momencie suszarka do butów rozpocznie pracę i zacznie suszyć. Po upływie ustawionego czasu, timer wróci do pozycji "OFF", a suszarka zakończy działanie.

D. Po zakończeniu suszenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.

3. Środki ostrożności:

A. Po zakończeniu pracy, niektóre elementy urządzenia mogą być gorące - należy zachować ostrożność.

B. Jeśli chcesz zatrzymać suszenie przed czasem, przekręć pokrętło timera przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na pozycję „OFF”.

C. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości (takich jak nietypowy hałas, zapach, nadmierna temperatura czy dym), należy natychmiast odłączyć suszarkę od zasilania.

D. W razie awarii prądu podczas pracy urządzenia, dla bezpieczeństwa należy je odłączyć od gniazdka.

4. Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy sprawdzić wtyczkę przewodu zasilającego, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub innych wypadków.
2. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do odpowiedniego źródła zasilania.
3. Aby zapobiec pożarowi, po zakończeniu użytkowania ustaw timer w pozycji „OFF” i odłącz urządzenie od zasilania.
4. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz ustawiania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, aby zapobiec odbarwieniom i odkształceniom plastikowych elementów.
5. Bezwzględnie zabrania się używania suszarki w łazience.
6. Nie używaj urządzenia na wykładzinach winylowych, ceratach i innych miękkich, nieodpornych na ciepło powierzchniach, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.
7. Nie wolno polewać urządzenia wodą! Może to spowodować awarię lub porażenie prądem.
8. Zabrania się silnych wstrząsów i uderzeń suszarki.
9. Nie używaj urządzenia odwróconego do góry nogami.
10. Nie używaj suszarki do celów innych niż suszenie obuwia.
11. Bezwzględnie zabrania się zasysania ciał obcych do wnętrza urządzenia.
12. Podczas użytkowania nie wolno blokować wlotu ani wylotu powietrza.
13. Podczas pracy urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak tkaniny czy papier, aby uniknąć ryzyka pożaru.
14. Bezwzględnie zabrania się używania lub przechowywania urządzenia w pobliżu łatwopalnych rozpuszczalników, które mogą doprowadzić do pożaru.
15. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
16. Kanał wylotu powietrza powinien być używany w pozycji pionowej.
17. W przypadku awarii produktu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
18. Nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie, aby uniknąć ryzyka niebezpiecznego użytkowania.
19. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie, przez producenta lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.

5. Zasada działania urządzenia

To najczęstsze tłumaczenia terminu "Electrical Principles" w instrukcjach obsługi i dokumentacji technicznej.
Jeśli chcesz, mogę również przetłumaczyć i opracować całą sekcję wyjaśniającą działanie elektryczne suszarki do butów – daj znać!

6. Czas suszenia

Przy wyborze czasu suszenia należy sprawdzić tabelę czasów suszenia (przy założeniu, że temperatura otoczenia wynosi 20°C).
W okresie zimowym należy odpowiednio wydłużyć czas suszenia.
Jeśli po upływie ustawionego czasu buty nie są całkowicie suche, można dodać dodatkowy czas suszenia, dostosowany do stopnia zawilgocenia — jednak nie należy przedłużać czasu zbyt długo.
Szacunkowy czas wymagany do wysuszenia:
(Czas zależy od rodzaju obuwia i poziomu jego zawilgocenia).
Chcesz, żebym przygotował taką tabelę czasów suszenia?

Czas wymagany do wysuszenia różnych typów obuwia i skarpet

Rodzaj obuwia / akcesoriów	Szacunkowy czas suszenia
----------------------------	--------------------------

Skarpetki bawełniane	20–30 minut
----------------------	-------------

Lekkie buty sportowe (sneakersy)	30–45 minut
----------------------------------	-------------

Buty dziecięce tekstylne	25–35 minut
--------------------------	-------------

Buty trekkingowe / terenowe	45–60 minut
-----------------------------	-------------

Buty robocze / ochronne	50–70 minut
-------------------------	-------------

Buty skórzane (półbuty, mokasyny)	35–50 minut
-----------------------------------	-------------

Kalosze gumowe	60–80 minut
----------------	-------------

Buty zimowe / ocieplane	60–90 minut
-------------------------	-------------

Buty narciarskie / snowboardowe	90–120 minut
---------------------------------	--------------

Rękawiczki (zimowe, sportowe)	20–40 minut
-------------------------------	-------------

Czapki, kominiarki	15–30 minut
--------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

♦ Wskazówka: W przypadku bardzo mokrych butów (np. po zanurzeniu w śniegu lub deszczu), najlepiej ustawić maksymalny czas (120 minut) i po zakończeniu sprawdzić, czy konieczne jest dodatkowe suszenie.