

Instrukcja Obsługi

1. Ustawienie i Przygotowanie:

- Umieść odkurzacz na stabilnej powierzchni.
- Rozwiń przewód z automatycznym zwijaczem na wymaganą długość.

2. Używanie:

- Włącz odkurzacz, ustawiając odpowiednią moc ssania za pomocą regulatora mocy.
- Wybierz odpowiednie akcesorium do konkretnej powierzchni (np. turboszczotka do dywanów).
- Odkurżaj powierzchnie, prowadząc odkurzacz powoli, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

3. Opróżnianie Pojemnika:

- Po zakończeniu odkurzania, wyłącz odkurzacz.
- Opróżnij pojemnik na kurz, usuwając zanieczyszczenia i spłukując pojemnik wodą, jeśli jest to konieczne.

4. Czyszczenie Filtra:

- Regularnie sprawdzaj stan filtra HEPA.
- Jeśli jest brudny, oczyść go zgodnie z instrukcją producenta (możliwe, że będzie wymagał wymiany lub dokładnego czyszczenia).

5. Czyszczenie i Przechowywanie:

- Po użyciu, wyłącz odkurzacz i odłącz przewód.
- Zdejmij akcesoria i umyj je w wodzie.
- Wyczyść wnętrze odkurzacza wilgotną ściereczką.
- Zwijaj przewód automatycznie i przechowuj odkurzacz w suchym miejscu.

6. Bezpieczeństwo:

- Używaj odkurzacza zgodnie z instrukcjami.
- Nie wkładaj rąk do otworów ssących podczas pracy.
- Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony przed użyciem.