

Instrukcja obsługi pompy wodnej i filtra SOBO

Modele: WP-18E, WP-28E



Dysze



Rurka przedłużająca 1



Rurka przedłużająca 2



Prefiltr



Pompka



Dolna obudowa



Ta seria pomp może być używana w różnych zbiornikach wodnych, np. akwariach, stawach, oczkach wodnych.

Przed użyciem pompy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję aby w pełni wykorzystać możliwości pompy zanurzeniowej i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

Względy bezpieczeństwa

- Przed normalnym uruchomieniem pompa zanurzeniowa powinna być sprawdzona pod kątem napięcia i częstotliwości podanego zakresu, nie należy przekraczać napięcia i częstotliwości podanych w parametrach
- Nie zanurzaj pompy zanurzeniowej w łatwopalnej i żrącej cieczy. Nadaje się wyłącznie do stosowania w wodzie słodkiej i morskiej
- Pompa zanurzeniowa musi być zanurzona podczas pracy, nie może znajdować się nad wodą, w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia pompy
- Pompa zanurzeniowa powinna pracować w wodzie o temperaturze maksymalnej 35 stopni Celsjusza. Pompa nie powinna pracować w temperaturze ujemnej. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia pompy.
- Jeśli przewód zasilający pompy zanurzeniowej ulegnie uszkodzeniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy nie używać pompy.

Wskazówki dotyczące użycia pompy

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.
- Nie pozostawiaj pompy zanurzeniowej pracującej na biegu jałowym lub poza wodą przez dłużej niż 5 minut.
- Nie należy używać przewodu zasilającego do wyciągnięcia pompy zanurzeniowej, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, wyłącz pompę przed wyjęciem jej z wody.
- Maksymalna głębokość zanurzenia wynosi 3 metry.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy dostosować go do odpowiedniego napięcia znamionowego i natężenia prądu.

IMPORTER:

A&P Group Piotr Gębski
Ul. Cicha 31
05-462 Żanęcin