

Toner zamienny Ecotisk - TN2510XLN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **3000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Brother **DCP-L2620DW** | Brother **DCP-L2627DW** | Brother **DCP-L2627DWE** | Brother **DCP-L2627DWXL**
| Brother **DCP-L2660DW** | Brother **HL-L2400DW** | Brother **HL-L2400DWE** | Brother **HL-L2445DW** |
Brother **HL-L2447DW** | Brother **MFC-L2800DW** | Brother **MFC-L2827DW** | Brother **MFC-L2827DWXL** |
Brother **MFC-L2860DW** | Brother **MFC-L2860DWE**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową