

Instrukcja obsługi pompy powietrza SOBO

Seria pomp powietrza jest wyprodukowana przez firmę z dużym doświadczeniem w kategorii produktów akwarystycznych.

Pompa powietrza ma wbudowany mikrokontroler o wysokiej wydajności.

Produkt z podwójną izolacją akustyczną i wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Zasada działania i cechy produktów

1. Bezsmarowy: pompa nie wymaga użycia smarów/olejów, wtłaczane powietrze jest czyste.
2. Wysoka wydajność: zastosowano drgania elektromagnetyczne zapewniające niewielkie zużycie energii.
3. Niski poziom hałasu: zastosowano podwójną izolację akustyczną zgodnie z zasadą przepływu powietrza.
4. Stabilna wydajność: nadaje się do płynnego przepływu wody, ponieważ przepływ powietrza i ciśnienie powietrza są bardzo stabilne.
5. Wygląd: nowoczesny design i wykonanie z najwyższej jakości materiałów.

Najczęściej występujące problemy i możliwości ich rozwiązania

Problem	Źródło	Rozwiązanie
Pompa nie działa prawidłowo	Sprawdź czy zasilanie jest podłączone	Proszę podać napięcie znamionowe zgodnie z produktem
Objętość powietrza jest zmniejszona	Sprawdź czy wężyk napowietrzający jest uszkodzony	Wymień wężyk napowietrzający
Napowietrzacz nagrzewa się	Sprawdź czy wężyk napowietrzający jest zablokowany	Wymień wężyk napowietrzający
Nadmierny hałas	Sprawdź czy napowietrzacz uderza o inne przedmioty	Usuń zbędne przedmioty z napowietrzacza, wyczyść napowietrzacz

Względy bezpieczeństwa

1. Nie zanurzaj pompy w wodzie i nie smaruj jej olejem.
2. Jeżeli pompa przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast odciąć dopływ prądu.
3. Duży przepływ powietrza i wydłużenie żywotności produktu można uzyskać poprzez regularne czyszczenie, wymianę wężyka lub kamienia napowietrzającego.
4. Jeśli zauważysz, że przewód zasilający jest uszkodzony - nie używaj urządzenia ze względów bezpieczeństwa.
5. Przed zanurzeniem ręki w wodzie należy odłączyć pompę powietrza i zasilanie elektryczne.
6. Gdy pompa jest używana, musi być wyżej niż poziom wody. Jeśli pompa jest niżej niż poziom wody, należy zainstalować zaworek przeciwwrotny na wężyku napowietrzającym, aby uniknąć cofnięcia przepływu wody przez rurę.

IMPORTER:

A&P Group Piotr Gębski

Ul. Cicha 31

05-462 Żanęcin