

Wodoodporna Elektryczna mata grzewcza z Pilotem LCD

Funkcje:

- Elektryczną matę grzewczą należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach .
- Zapewnia przyjemne ciepło w obszarze stóp, co sprzyja relaksowi i dobremu samopoczuciu
- Zasilana z gniazdka 220-240 V
- Niski pobór mocy, funkcja ochrony przed przegrzaniem, wodoodporna wewnętrzna grzałka z drutu grzejnego i zmywalna mata powierzchniowa
- Czas nagrzewania około. 15 minut.
- Spełnia normy CE i ROHS

Parametry techniczne:

Model	Materiał	Rozmiar	Waga	Zasilanie	Moc
V-15/R	Poliester	60*40 cm	0,8 kg	220V-240V	100W

Instrukcja obsługi:

- A. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem maty grzewczej lub poproś pomoc fachowców.
- B. Umieszczenie maty grzejnej: na suchym i płaskim podłożu, nie wiązać przewodu zasilającego, może to spowodować pożar lub zniszczyć matę w przypadku zawiązania przewodu
- C. Podłącz przewód zasilający do gniazdka 220-240V , po wyłączeniu przełącznika należy chronić matę przed zniszczeniem, przed każdym użyciem sprawdź czy wewnętrzna mata grzejna jest bezpieczna czy nie.
- D. Temperatura pracy 30°C- 60°C pod napięciem 220-240 V, system grzewczy będzie w tym czasie automatycznie kontrolował temperaturę
- E. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć zasilanie. Długotrwałe działanie może spowodować zniszczenie maty lub skrócenie żywotności wewnętrznej maty grzewczej.
- F. Pokrowiec można prać w temperaturze 30°C gdy zajdzie taka potrzeba, ale upewnij się że jest wystarczająco suchy przed ponownym użyciem.

Ustawienia grzania:

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby ustawić poziom grzania 1/2/3/4

- 1 Low (30 °C)
- 2 Middle (40 °C)
- 3 Warm (50 °C)
- 4 High (60 °C)

Gdy wybrana liczba (1/2/3/4) przestanie migać, Naciśnij przycisk Timer, aby ustawić czas grzania: 30 minut, 60 minut, 120 minut, 180 minut, 240 minut, 300 minut 360 minut. Domyślny czas grzania to 120 minut, w miarę upływającego czasu zegar na bieżąco będzie pokazywał ile minut pozostało do końca grzania.



Konserwacja i przechowywanie:

- Nigdy nie przykrywaj całego dywanika, przykrycie może spowodować kumulację ciepła i doprowadzić do pożaru.
- Grzałki dywanika nie można zginać, może to spowodować przełamanie drutu grzejnego wewnątrz !
- Do użytku wewnętrznego.
- Matę powierzchniową można prać ręcznie lub maszynowo.
- Odłącz od zasilania podczas czyszczenia !
- Nie myj wewnętrznej maty z drutu grzejnego w wodzie.
- Nie używaj, jeśli jest wilgotny lub mokry.
- Nie zszywaj ani nie przybijaj gwoździami do podłoża.
- Nie wkładaj do wody ani nie stawaj gołymi mokrymi stopami.
- Nie pozwól zwierzętom gryźć lub drapać dywanika !
- Przechowywać w suchym miejscu na płasko.
- Nie stosować w łazience, saunie i innych wilgotnych pomieszczeniach.

Instrukcja czyszczenia:

- Tylko pokrowiec nadaje się do prania, proszę upewnić się że wewnętrzna część grzejna została wyjęta przed czyszczeniem.
- Czyszczenie punktowe : Gąbka z letnią wodą i neutralnym detergentem do wełny.
- Spłukać dokładnie czystą wodą lub wyprać w pralce w temperaturze max 30°C.

- Jeżeli z powodu normalnego zużycia widoczne będą ślady przetarć na pokrowcu, należy go wymienić , by nie doprowadzić do przetarcia wkładu grzejnego.