

Instrukcja obsługi termostatu cyfrowego WH7016A

1. Środki ostrożności

- Przed użyciem upewnij się, że termostat jest odpowiednio zainstalowany i podłączony.
 - Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian lub prac konserwacyjnych.
 - Używaj termostatu wyłącznie w środowisku, które spełnia zalecane parametry pracy (wilgotność, temperatura).
 - Nie stosuj urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
-

2. Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** AC 230V
 - **Zakres pomiaru temperatury:** -50°C ~ 110°C
 - **Dokładność pomiaru:** ±0,5°C
 - **Maksymalne obciążenie wyjściowe:** 30A (do 6600W)
 - **Sensor:** NTC (10K3435) z przewodem 1m
 - **Temperatura pracy:** 0°C ~ 50°C
-

3. Instalacja

1. Montaż urządzenia:

- Zamontuj termostat w stabilnym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu.
- Zapewnij wystarczającą wentylację wokół urządzenia.

2. Podłączenie przewodów:

- Podłącz zasilanie do zacisków "L" (faza) i "N" (neutralny).
 - Podłącz urządzenie grzewcze lub chłodzące do wyjścia oznaczonego jako "LOAD".
 - Podłącz czujnik temperatury (NTC) do dedykowanego portu.
-

4. Ustawienia i obsługa

1. Włączenie urządzenia:

- Po podłączeniu termostat automatycznie się włączy i wyświetli aktualną temperaturę.

2. Ustawianie temperatury docelowej:

- Naciśnij przycisk **SET**, aby wejść w tryb ustawień.
- Za pomocą przycisków + i - ustaw żądaną temperaturę.
- Po zakończeniu naciśnij ponownie **SET**, aby zapisać ustawienie.

3. Regulacja histerezy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 3 sekundy, aby przejść do zaawansowanych ustawień.

- Za pomocą przycisków + i - ustaw wartość histerezy (domyślnie 2°C).
- Naciśnij **SET**, aby zapisać.

4. Zmiana trybu pracy:

- Ustaw tryb ogrzewania lub chłodzenia:
 - **HEATING (grzanie):** Termostat włącza urządzenie, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej.
 - **COOLING (chłodzenie):** Termostat włącza urządzenie, gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość.

5. Konserwacja i wymiana czujnika

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów oraz czujnika.
- W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury (NTC) wymień go na nowy o takich samych parametrach.

6. Rozwiązywanie problemów

- **Urządzenie nie działa:** Sprawdź podłączenie do zasilania oraz stan przewodów.
- **Nieprawidłowe wskazania temperatury:** Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo podłączony i nieuszkodzony.
- **Urządzenie nie włącza obciążenia:** Upewnij się, że ustawienia temperatury oraz histerezy są poprawne.

7. Uwagi końcowe

- Termostat WH7016A przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.
- Nie stosuj urządzenia w ekstremalnych warunkach, które mogą spowodować jego uszkodzenie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z obsługą klienta lub producentem.

EUROKOMP
59-630 Mirsk
Przecznica 51
email: biuro@eurokomp.com.pl

