

Instrukcja obsługi – Poduszka Masażer Fortrade.



Sugerujemy, aby za każdym razem użytkować masażer przez 15 minut, aby utrzymać go w jak najlepszym stanie i użyć go ponownie po krótkiej przerwie.

W razie ciągłego używania masażera przez dłuższy czas, włączy się system zapobiegania przegrzaniu który automatycznie wyłączy pracę urządzenia.

Ważne wskazówki:

1. Dostępny do użytku w samochodzie, biurze lub w domu
2. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania i umieścić ją w suchym i czystym miejscu, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas
3. Proszę nie używać masażera na godzinę przed i po posiłku
4. Masażer nie może zastąpić sprzętu medycznego

Możliwe zjawiska i postępowania w razie ich wystąpienia:

1. Masażer nie działa: Proszę sprawdzić wtyczkę i podłączyć zasilanie.
2. Masażer przestaje działać: przegrzanie przy dłuższej pracy i automatyczne wyłączenie, proszę wyłączyć zasilanie i wtyczkę, użyć go po kilkunastu minutach później
3. Hałas podczas używania: jest to norma, słyszeć dźwięk pracy głowicy masującej
4. Jeśli poczujesz, że siła jest zbyt silna lub niska: pamiętaj, aby ustawić masażer pod odpowiednim kątem i wybrać odpowiednią siłę masażu
5. Dyskomfort podczas masowania: Osoba używająca masażera potrzebuje trochę czasu by ustawić odpowiedni tryb masowania dopasowanych do własnych potrzeb.
6. Uszkodzon pokrowiec siatkowy masażera: Zaprześć jej używania i wymienić na nową
7. Jeżeli podczas używania poczujesz się nie komfortowo lub osłabiony, natychmiast przestań go używać i wyłącz masażer

Przeciwwskazania do używania:

Prosimy nie używać masażera w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych przypadków:

1. Jeśli na ciele występuje uraz lub owrzodzenie na dużej powierzchni
2. Jeśli otrzymujesz leczenie lub jakąkolwiek chorobę związaną z rakiem lub chorobami serca.
3. Należy skonsultować się z lekarzem i stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza
3. Kobiety w ciąży lub małe dzieci
4. Osoby cierpiące na choroby psychiczne
5. W złych warunkach pogodowych, takich jak burze lub wyładowania atmosferyczne

Montaż i serwis masażera

1. Proszę używać oryginalnych akcesoriów lub części producenta tego masażera
2. Proszę nie odłączać ani nie demontować obudowy masażera w celu samodzielnej naprawy bez naszej autoryzacji. Każde takie zachowanie spowoduje, że użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania naszej gwarancji.
3. Dla własnego bezpieczeństwa i życia masażera, prosimy nie otwierać zamka błyskawicznego, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane uszkodzeniami pokrowca przez wyjmowanie zawartości masażera.

Instrukcja zasilania

1. Sprawdź odpowiednie napięcie i użyj prądu przemiennego
2. Gdy masz mokre ręce, nie podłączaj wtyczki zasilającej
3. Utrzymuj panel, wtyczkę i przewód zasilający w suchości.
4. Jeżeli gniazdko sieciowe nie jest stabilne, lub jest uszkodzone, nie podłączaj wtyczki
5. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, skontaktuj się z dystrybutorem.
6. Proszę nie owijać wtyczki na urządzeniu do masażu
7. Upewnij się, że wtyczka zasilania jest dobrze podłączona

UWAGA:

Jeśli osoba niepełnoletnia chce korzystać z masażera, należy go używać w towarzystwie osoby dorosłej. Produkt nie dostosowany dla dzieci poniżej 15 lat. Proszę nie traktować masażera jako zabawki dla dzieci.

Sposób używania w zależności od miejsca zasilania:

- **Użytek domowy:** podłącz adapter i poduszkę, a następnie podłącz gniazdo wejściowe adaptera do gniazdka elektrycznego.
- **Użytkowanie w samochodzie:** podłącz wtyczkę poduszki masażera do przewodu wtyczki zasilania w samochodzie, wtedy poduszka masażera jest zasilana.

Aby korzystać z przełącznika sterującego wciśnij przycisk pojedynczo - pierwszy bieg, aby uruchomić funkcję masowania i podgrzewania, wciśnij drugi bieg, aby wyłączyć funkcję grzania, wciśnij trzeci bieg, aby wyłączyć zasilanie.

Aby zachować wysoką wydajność produktu, po użyciu należy wyciągnąć wtyczkę.

Aby utrzymać masażer w jak najlepszym stanie użytkowym, sugeruje się, aby za każdym razem używać nie więcej niż 15 minut i używać go ponownie 30 minut później

Cechy produktu

Dzięki oryginalnej konstrukcji tego produktu cztery głowice masujące mogą wywołać efekt masażu, pocierając o masowane części ciała, głęboko masując zmęczone mięśnie, poprawiając krążenie krwi, łagodząc ból, relaksując, umożliwiając bardziej wszechstronne i wygodniejsze cieszenie się przyjemnością masażu. Masażer posiada funkcje podgrzewania podczerwienią, dzięki czemu podnosić temperaturę głowic masujących. Można zmienić funkcję umożliwiającą korzystanie z dwóch różnych rodzajów masażu – z efektem podgrzewania lub bez.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie znamionowe: DC12V

Prąd znamionowy: 2A

Moc znamionowa: 24 W

Czas znamionowy: 15 minut

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Wysokość napięcia zasilacza: AC 110-240 V

Aby utrzymać poduszkę masującą w jak najlepszym stanie, należy przestrzegać prawidłowego użytkowania i zwracać uwagę na poniższe punkty:

Aby zapobiec porażeniu prądem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Po użyciu lub przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę.
2. Nie używaj ani nie przechowuj masażera w wodzie ani w wilgotnych miejscach.
3. Jeżeli masażer upadnie do zbiornika wodnego, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka bezpośrednio przed wyjęciem urządzenia z wody
- Nie wkładaj ani nie wkładaj masażera do wody lub innych płynów

Konserwacja produktu i uwagi:

1. Na początku nie należy stosować masażu w sposób ciągły przez dłuższy czas. Możesz wydłużyć czas użytkowania po dostosowaniu się do swoich upodobań.
2. Aby zapobiec przeciążeniu masażu, nie należy na nim stawać ani siadać
3. Używaj go za każdym razem krócej niż 30 minut
4. Jeśli podczas użytkowania zostaną zauważone jakiegokolwiek nietypowe warunki, takie jak przegrzanie lub nieprzyjemny zapach, natychmiast przestań używać i wyłącz zasilanie
5. Po użyciu wyłącz system za pomocą przycisku w pozycji „OFF”, a następnie odłącz wtyczkę zasilającą od źródła prądu. Proszę nie ciągnąć na siłę przewodu zasilającego
6. Do czyszczenia masażera użyj miękkiej bawełnianej ściěrki i neutralnego detergentu
7. Proszę nie używać ani nie przechowywać masażu w miejscu, gdzie znajduje się zakres temperatury pokojowej, masażer nie jest dostosowany do pracy w warunkach temperatury poniżej 10 stopni C. jest gorący
8. Masażera nie można deptać, gwałtownie rzucać lub zgniatać.
9. Nie ciągnij na siłę przewodu zasilającego masażera
10. Nie używaj masażera w pobliżu pieców, źródeł ciepła, pod poduszką lub dywanem.

Zaleca się wypicie 0,5 litra ciepłej wody przed i po masażu.

Dziękujemy za zakupy oraz życzymy udanego masowania.

Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem naszej firmy na koncie Allegro, użytkownik: Toponline