

Instrukcja obsługi bezprzewodowego dzwonka

Przyciski:

- Przycisk głośności: Krótkie naciśnięcie pozwala na cykliczne przełączanie między pięcioma poziomami głośności.
- Przycisk melodii: Krótkie naciśnięcie umożliwia wybór spośród 38 dostępnych dzwonków.

Wskaźniki i elementy:

- Dioda sygnalizacyjna
- Przycisk
- Głośnik
- Przycisk głośności
- Przycisk melodii

Gwarancja:

1. Produkt objęty jest gwarancją oraz możliwością płatnych napraw przez cały okres użytkowania. Koszty naprawy pokrywa klient.
2. Aby skorzystać z gwarancji w okresie jej trwania, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu oraz wypełnionej karty gwarancyjnej. W przeciwnym razie producent może odmówić serwisowania.
3. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.
4. Produkty, które były rozmontowywane, modyfikowane lub naprawiane bez autoryzacji producenta, tracą prawo do gwarancji.

Instalacja:

Metoda 1: Montaż za pomocą taśmy dwustronnej

1. Odklej jedną stronę taśmy dwustronnej i przyklej ją do tylnej części wodoodpornej obudowy.
2. Następnie odklej drugą stronę taśmy i przyklej ją do ściany lub drzwi.
3. Dociśnij taśmę, aby dobrze przylegała. Umieść nadajnik w obudowie i przymocuj obudowę śrubami.

Metoda 2: Montaż za pomocą śrub

1. Przygotuj wiertarkę elektryczną oraz kołki rozporowe i śruby z zestawu.
2. Wyznacz miejsce montażu i zaznacz otwory na ścianie.

3. Wywierć dwa otwory, włóż kołki rozporowe i przykręć obudowę wodoodporną śrubami.
4. Umieść nadajnik w obudowie i przymocuj śruby, aby zabezpieczyć całość.

Parowanie i ustawienia:

Dzwonek można sparować na dwa sposoby:

1. Jeden przycisk nadajnika może być połączony z wieloma odbiornikami.
2. Kilka nadajników może być połączonych z jednym odbiornikiem.

Instrukcje dotyczące ustawień:

1. Krótco naciśnij przycisk muzyki na odbiorniku, aby wybrać melodię i odtworzyć aktualnie wybraną muzykę.
2. Przytrzymaj przycisk głośności, aby przejść do trybu parowania. Po usłyszeniu sygnału naciśnij przycisk nadajnika, aby zmienić melodię.

Parowanie nadajnika:

1. Przytrzymaj przycisk głośności przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że odbiornik jest w trybie parowania.
2. Naciśnij przycisk nadajnika. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza, że parowanie zakończyło się pomyślnie.

Resetowanie do ustawień fabrycznych:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj przycisk muzyki na odbiorniku, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wszystkie sparowane nadajniki zostaną usunięte, a urządzenie wróci do ustawień fabrycznych.

Wymiana baterii:

1. Użyj małego śrubokręta, aby otworzyć obudowę nadajnika.
2. Wyjmij starą baterię i prawidłowo ją zutylizuj. Włóż nową baterię, zwracając uwagę na bieguny dodatnie i ujemne.
3. Zamknij obudowę, upewniając się, że wszystkie elementy są odpowiednio dopasowane.

Ważne wskazówki:

1. Nadajnik ma wbudowaną baterię 23A12V, a przed opuszczeniem fabryki przycisk nadajnika i odbiornik zostały sparowane, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia od razu po zakupie.

2. Nie instaluj nadajnika na drzwiach metalowych, ponieważ metal może blokować sygnał bezprzewodowy, co może prowadzić do nieprawidłowego działania dzwonka.
3. Odbiornik dzwonka powinien być zamontowany co najmniej 50 cm nad ziemią, aby poprawić jakość odbioru sygnału.

Parametry techniczne:

- Temperatura pracy: -30°C
- Częstotliwość pracy: 433.92Hz $\pm$ 280KHz
- Napięcie odbiornika: AC 110-260V
- Bateria nadajnika: 23A12V