

Instrukcja obsługi.

Opalarka elektryczna do rurek termokurczliwych

Dziękujemy za wybór opalarki E6242. Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją, aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z urządzenia.

1. Środki ostrożności

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
 - Nie skierowuj gorącego powietrza w stronę ludzi, zwierząt ani materiałów łatwopalnych.
 - Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i pyłów.
 - Unikaj dotykania metalowej dyszy podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu – może być gorąca.
 - Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
-

2. Elementy opalarki

1. **Przycisk zasilania** – służy do włączania i wyłączania urządzenia.
 2. **Uchwyt antypoślizgowy** – zapewnia wygodę pracy.
 3. **Metalowa dysza** – miejsce, przez które wydostaje się gorące powietrze.
-

3. Przygotowanie do pracy

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania -gniazdo 230V.
-

4. Obsługa urządzenia

1. Włącz urządzenie przyciskiem zasilania.
 2. Oczekaj kilka sekund, aż urządzenie osiągnie żądaną temperaturę.
 3. Przystąp do pracy:
 - Trzymaj opalarkę w odległości co najmniej 5–10 cm od powierzchni, aby uniknąć przegrzania materiału.
 - Poruszaj opalarką w sposób płynny, aby równomiernie nagrzać powierzchnię.
 4. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed schowaniem.
-

5. Czyszczenie i konserwacja

- Po ostygnięciu urządzenia oczyść obudowę suchą ściereczką.
 - Jeśli dysze są zabrudzone, można je wyjąć i oczyścić wilgotną ściereczką.
 - Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
-

6. Rozwiązywanie problemów

Problem: Urządzenie się nie włącza.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne działa.

Problem: Urządzenie nie nagrzewa się.

- Skontaktuj się z serwisem.

Problem: Przegrzewanie urządzenia.

- Upewnij się, że urządzenie nie jest zablokowane, np. przez brud lub kurz w otworach wentylacyjnych.

7. Specyfikacja techniczna (przykład):

- **Model:** E6242
- **Moc:** 300W
- **Zakres temperatury:** 200°C
- **Zasilanie:** 230V, 50Hz
- **Waga:** 0,25 kg

Dziękujemy za naszego produktu. Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy!

Producent:

Eurokomp

59-630 Mirsk

Przecznica 51

email: biuro@eurokomp.com.pl

