

Instrukcja obsługi

Dyktafon pendrive 8GB

Model: U01

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Sposób użycia](#)
 - [Nagrywanie](#)
 - [Nagrywanie podczas ładowania](#)
 - [Odtwarzanie nagrań](#)
 - [Nagrywanie aktywowane głosem](#)
 3. [Wskaźniki świetlne LED](#)
 4. [Uwagi i zalecenia](#)
 5. [Specyfikacja techniczna](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dyktafonu.

Poniższa instrukcja zawiera opis działania, sposób korzystania z urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi i ładowania.

Sposób użycia

1. Nagrywanie

1. Przesuń przełącznik w pozycję **ON (włączone)**.
 2. Po zgaśnięciu czerwonej diody LED rozpocznie się nagrywanie.
 3. Aby zakończyć nagrywanie, przesuń przełącznik w pozycję **OFF (wyłączone)**.
 4. Urządzenie automatycznie zapisze plik i wyłączy się.
-

2. Nagrywanie podczas ładowania

1. Przy wyłączonym urządzeniu podłącz je do komputera lub ładowarki.
 2. Gdy czerwona dioda zacznie migać albo niebieska dioda zaświeci się na stałe, przesuń przełącznik w pozycję **ON (włączone)**.
 3. Po miganiu czerwonej diody rozpocznie się nagrywanie.
 4. Aby zakończyć nagrywanie, przesuń przełącznik w pozycję **OFF (wyłączone)** – urządzenie zapisze nagranie automatycznie.
-

3. Odtwarzanie nagrań

1. Podłącz urządzenie do komputera przy pomocy kabla USB.
 2. Otwórz folder urządzenia – nagrania zapisane są w formacie **WAV**.
 3. Wybierz i odtwórz wybrany plik przy pomocy odtwarzacza multimedialnego (np. Windows Media Player, VLC).
-

4. Nagrywanie aktywowane głosem

Uwaga: Ta funkcja dostępna jest tylko w wersji urządzenia z **przełącznikiem trzystopniowym**.

1. Ustaw przełącznik w pozycję środkową.
2. Po kilkukrotnym mignięciu i zgaśnięciu niebieskiej diody LED rozpocznie się nagrywanie aktywowane głosem.
3. Nagrywanie uruchomi się automatycznie, gdy urządzenie wykryje dźwięk.

4. Aby zakończyć, przesun przełącznik w pozycję **OFF (wyłączone)** – plik zostanie zapisany.

Wskaźniki świetlne LED

- **Czerwona dioda miga powoli** – urządzenie jest w trakcie ładowania.
 - **Niebieska dioda świeci się stale** – bateria jest w pełni naładowana.
 - **Czerwona dioda gaśnie** – rozpoczęcie nagrywania.
 - **Niebieska dioda miga i gaśnie** – aktywacja trybu nagrywania głosem.
-

Uwagi i zalecenia

1. Podczas nagrywania **nie podłączaj urządzenia do komputera**, aby uniknąć utraty pliku nagrania.
 2. Aby zapewnić dłuższą żywotność baterii, ładuj urządzenie przy użyciu zasilacza USB o niskim natężeniu (np. 5V/1A).
 3. Zawsze wyłącz urządzenie przełącznikiem, aby mieć pewność, że nagranie zostało zapisane poprawnie.
 4. Nagrania przechowywane są w pamięci wewnętrznej – regularnie kopiuj je na komputer, aby uniknąć przepełnienia pamięci.
-

Specyfikacja techniczna

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 8 GB
- **Pojemność baterii:** 120 mAh
- **Czas pracy:**
 - nagrywanie – do 20 h
 - odtwarzanie – do 20 h
 - ładowanie – ok. 2 h
- **Format nagrywania:** WAV / MP3
- **Format odtwarzania:** MP3 / WAV / WMA
- **Zasięg nagrywania:** 5–10 metrów

- **Obsługa kart pamięci:** brak możliwości rozszerzenia
- **Materiał obudowy:** ABS
- **Wymiary:** 65 x 22 x 10 mm

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.

