

Instrukcja obsługi ZWL

1. Ściągamy pokrywę zewnętrzną [1].
2. Wyciągamy ze szpuli element mocujący linkę [2].



3. Przeciągamy linkę zgodnie ze zdjęciem [3].
4. Zostawiając minimalną wymaganą długość linki, wsuwamy element mocujący wraz z linką do szpuli [4].



5. Następnie zwalniamy blokadę przytrzymując szpulę ręką [5]. Linka zostanie samoczynnie zwinięta.
6. Po upewnieniu się, że wszystkie detale współpracują ze sobą prawidłowo zatrzaskujemy obudowę zewnętrzną zwiłacza.

