

KARTA PRODUKTU + INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAZWA PRODUKTU

Kuchenka turystyczna gazowa z walizką

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Szerokość produktu:** 34 cm
 - **Wysokość produktu:** 8,4 cm
 - **Głębokość produktu:** 26 cm
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 1880 g
 - **Materiał:** wytrzymały metal
 - **Moc grzewcza:** 2500W
 - **Palnik o średnicy 7 cm:** idealny do garnków od 11 do 30 cm średnicy
 - **Certyfikat CE:** potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo
-

KLUCZOWE FUNKCJE

- **Automatyczny zapłon piezoelektryczny** – szybkie uruchamianie bez potrzeby zapalek.
 - **Regulacja płomienia** – precyzyjne dopasowanie do potrzeb gotowania.
 - **Bezpieczny system montażu kartusza** – szybka i intuicyjna wymiana gazu.
 - **Ostłona płomienia przed wiatrem** – idealna do gotowania w plenerze.
 - **Wielofunkcyjność:** Kuchenka działa zarówno na kartusze gazowe, jak i butle gazowe.
-

ZESTAW ZAWIERA

- Kuchenka gazowa 2w1
- Poręczna walizka ochronna

- Instrukcja obsługi
 - Poręczna walizka ochronna
-

ZASTOSOWANIE

Idealna na:

- Biwaki
 - Wycieczki plenerowe
 - Wyprawy wędkarskie
 - Awaryjne gotowanie w domu
-

ZALETY PRODUKTU

- **Mobilność i lekkość** – dzięki kompaktowym wymiarom i walizce łatwa w transporcie.
 - **Ekonomiczne użytkowanie** – jedna butla gazowa zapewnia do **90 minut gotowania**.
 - **Uniwersalność** – działa z różnymi rodzajami paliwa gazowego.
 - **Wytrzymała konstrukcja** – stworzona z myślą o trudnych warunkach.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEJ KUCHENKI 2w1

1. Przygotowanie do użycia:

- ➡ **Upewnij się**, że kuchenka znajduje się na stabilnej i płaskiej powierzchni.
 - ➡ **Zadbaj o odpowiednią wentylację**, zwłaszcza jeśli używasz kuchenki w zamkniętej przestrzeni (np. w namiocie).
-

2. Montaż kartusza gazowego:

- ➡ Otwórz komorę na kartusz, przesuwając zatrzask w odpowiednim kierunku.
- ➡ Włóż kartusz gazowy (400 ml / 227 g) zgodnie z oznaczeniami – upewnij się, że jest

poprawnie osadzony.

- Wciśnij blokadę, aby kartusz został pewnie zamocowany.
-

3. Zapalanie kuchenki:

- Obróć pokrętko regulacji płomienia w lewo, aby rozpocząć przepływ gazu.
 - Kuchenka automatycznie zapali płomień dzięki **zapłonowi piezoelektrycznemu**.
-

4. Gotowanie:

- Ustaw płomień za pomocą pokrętła regulacji – dostosuj go do potrzeb (słabszy do podgrzewania, mocniejszy do gotowania).
 - Używaj garnków o średnicy **od 11 do 30 cm**.
 - Osłona przeciwwiatrowa zapewni stabilność płomienia w trudnych warunkach.
-

5. Wyłączanie kuchenki:

- Po zakończeniu gotowania obróć pokrętko w prawo do pozycji „OFF”, aby zgasić płomień.
 - Oczekaj, aż kuchenka ostygnie, zanim ją przeniesiesz.
-

6. Demontaż kartusza:

- Przesuń blokadę kartusza w dół i delikatnie wyjmij butlę gazową.
 - Przechowuj kartusz w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca i wysokich temperatur.
-

7. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po ostygnięciu wyczyść kuchenkę wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia czy tłuszczu.
 - Przechowuj kuchenkę w dołączonej walizce ochronnej, aby zabezpieczyć ją podczas transportu.
-

Dodatkowe wskazówki:

Używaj tylko odpowiednich kartuszy gazowych (400 ml / 227 g).

Nigdy nie używaj kuchenki w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa.