



Toner zamienny Ecotisk - W1420AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **950** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

HP LaserJet **M110w** | HP LaserJet **M110we** | HP LaserJet **MFP M140w** | HP LaserJet MFP **M140we**

Toner nie posiada chipa, należy przełożyć go z wcześniej używanego tonera.

Toner nie współpracuje z drukarkami, w których zainstalowana jest usługa HP+



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę.**



Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową