



Toner zamienny Ecotisk CF541XN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2500** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Niebieski | Cyan**

Do drukarek:

Hp Color LaserJet Pro **M254dw** | Hp Color LaserJet Pro **M254nw** | Hp Color LaserJet Pro MFP **M280nw** |
Hp Color LaserJet Pro MFP **M281fdn** | Hp Color LaserJet Pro MFP **M281fdw**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową