

**ORNO®**

ELEKTRONICZNY WIZJER DO DRZWI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

OR-WIZ-1103/C

OR-WIZ-1103/G



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

PRODUCENT:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32-43-43-110
www.orno.pl



Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Uszkodzenia wynikające z błędnego podłączenia nie podlegają naprawie z tytułu gwarancji!

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia.

Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać.

Charakterystyka i dane techniczne

Urządzenie do podglądu osoby odwiedzającej, stojącej bezpośrednio przed drzwiami, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (judasz).

Zalety urządzenia:

- łatwy montaż i obsługa;
- szerokokątna kamera w kształcie wizjera;
- kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,2";
- możliwość dyskretnego podglądu otoczenia.

Wyświetlacz: kolorowy 3,2" TFT

Kąt widzenia kamery: 110°

Typ przetwornika kamery: CMOS, 1,3 Mega pixeli

Zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA (brak w zestawie)

Zakres grubości drzwi: 42~72 mm

Średnica otworu: 14~30 mm

Wymiary wizjera (monitora) 115 x 62 x 18 mm (szer./wys./gł.)

Waga netto: 0,134 kg

Elementy wchodzące w skład zestawu:

- kamera zewnętrzna - 1 szt.
- wizjer wewnętrzny (monitor)- 1 szt.
- ramka do montażu wizjera - 1 szt.
- tulejka montażowa

Instrukcja montażu

1. Wymontuj z drzwi obecny wizjer lub wywierć otwór o średnicy 14~30mm.
2. Odkręć tuleję montażową i oddziel od kamery zewnętrznej włącznie z mniejszą podkładką gumową.
3. Od zewnętrznej strony drzwi włóż w otwór kamerę zewnętrzną oraz większą gumową podkładką i ostrożnie przeciągnij przewód taśmowy (rys. 1).
4. Biała strzałka na kamerze skierowana powinna być ku górze.
5. Z tyłu obudowy monitora znajduje się metalowy wspornik, który należy odchylić przesuwając go w dół, a następnie do siebie (rys. 2).
6. Przelóż tuleję montażową wraz z mniejszą podkładką przez otwór we wsporniku monitora.
7. Przeciągnij przewód taśmowy kamery zewnętrznej przez tuleję i wspornik monitora.
8. Kamerę skręć z powrotem z tuleją montażową oraz ze wspornikiem monitora.
9. Podłącz przewód taśmowy kamery zewnętrznej do gniazda w monitorze.
10. Zainstaluj w monitorze 3 baterie typu AAA (brak w zestawie) pamiętając o prawidłowej polaryzacji.
11. Zamknij i zawieś monitor na wsporniku.
12. Aby wyjąć przewód taśmowy kamery zewnętrznej z gniazda monitora należy pociągnąć za zieloną taśmę.
13. Wciśnij na monitorze przycisk w celu sprawdzenia podglądu z kamery.
14. Po około 10 sekundach obraz na monitorze wyłączy się automatycznie.

W trakcie montażu kamery w drzwiach należy ostrożnie dokręcać tuleję na gwintowanej części kamery. Nie należy obracać samej kamery.

Wtyczkę na przewodzie taśmowym należy włożyć do gniazda monitora tak aby taśma nie była okręcona o 180 stopni.

