

Warnings and precautions:

1. Product suitable from 3 to 6 years.
2. Before using the product, the caregiver should read the instruction manual carefully. If the instructions do not meet the specifications, the use of the product should be abandoned. Keep the instruction manual in an accessible place and use it in the future when necessary.
3. Keep away from fire!
4. Installation should be carried out by adults. Do not leave children alone during installation.
5. This product must not be used on the street.
6. The maximum load is 30 kg.
7. Ensure that the child's feet are not on the pedals to avoid accidental pressing of the pedals and the possibility of the child's feet leaving the pedal area.

Warning and maintenance:

1. After unpacking, packing material and protection of material, must be stored in designated garbage in the box!
2. Check whether the fastening parts is fastening before each use.
3. Check all items that may pose a risk to the child
4. If the component is not installed properly, can cause dangerous!
5. Do not overload!
6. Avoid in damp, cold or hot environment using the product.
7. Avoid collisions with other hard things!
8. The product can be used as: (1) balance bike
(2) pedal bike

Execution standard: GB14747-2006

Children three-wheeled cart operation instruction



Split open a case accessories



Installation steps



1.attach front wheel



2.position the front handle



3.fix front handle



4.unfold back frame



5.press the button and rotate the wheel



7.put on seat and fix



6.unfold the back frame and wheel in right position



8.insert the connect fastener.



9.put on the parent pushhandle



10.fix parent pushhandle with the knob showed in picture



11.put on the pedal



12.The installation is complete

Instrukcja obsługi dziecięcego wózka trójkołowego

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

1. Produkt odpowiedni od 3 do 6 lat.
2. Przed użyciem produktu, opiekun powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli instrukcja ta nie jest zgodna z wymaganiami specyfikacji, należy zaniechać użytkowania produktu. Instrukcję należy przechowywać w miejscu dostępnym i wykorzystać w przyszłości, gdy będzie to konieczne.
3. Trzymać z daleka od ognia!
4. Instalacja powinna być dokonywana przez osoby dorosłe. Nie należy pozostawiać dzieci same sobie podczas instalacji.
5. Ten produkt nie może być używany na ulicy.
6. Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.
7. Należy zadbać o to, aby stopy dziecka nie znajdowały się na pedałach, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia ich i możliwości opuszczenia stóp przez dziecko poza obszar pedałów.

Ostrzeżenie i konserwacja:

1. Po rozpakowaniu produktu, należy usunąć materiały z opakowania i zabezpieczenia, umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.
2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy elementy mocujące są zamocowane.
3. Sprawdź wszystkie elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dziecka
4. Nieprawidłowa instalacja elementów może stanowić zagrożenie.
5. Nie przeciążać!
6. Unikaj używania produktu w wilgotnym, zimnym lub gorącym środowisku.
7. Unikaj kolizji z innymi twardymi przedmiotami!
8. Produkt może być używany jako: (1) rowerek do odpychania (2) rowerek z pedałami



Lista części



Instalacja



1. Zamocować przednie koło



2. Ustawić uchwyt przedni



3. Zamocować uchwyt przedni



4. Rozłożyć ramę tylną



5. Naciśnąć przycisk i obrócić koło



6. Rozłożyć ramę pleców i ustawić koło we właściwej pozycji



7. Założyć siedzisko i zamocuj



8. Włożyć łącznik



9. Założyć uchwyt patentowy



10. Zamocuj uchwyt rodzica za pomocą pokrętła pokazanego na zdjęciu



11. Założyć pedał



12. Montaż zakończony.