

SV: ANVÄNDARMANUAL OR1097

Användningsätt:

Öppna först plastpännena på båda sidorna, böj sedan fingrarna naturligt runt handtaget och lyft upp huvudet. Stäng av strömbrytaren efter varje användning.
"O" betyder av, "—" betyder på. Placera den anslutande änden av slangen i öppningen på sugporten genom att vrida den, vrid den sedan moturs cirka 90 grader för att säkerställa en tät passning mellan slangen och sugporten. Anslut slangen till avgasporten och dra åt den. Slå på strömmen för att starta produkten och rikta slangens sugande mot föremålet som ska torkas. Innan du använder bläsfunktionen, kontrollera slangen för eventuellt kvarvarande damm eller smuts för att säkerställa att den är ren. När du är klar, lossa plasthållaren och ta bort huvudet från produkten. Ta bort locket, vrid bottenplattan medurs och ta bort filtret, rengör sedan filtret och låt det torka på en väl ventilerad plats. Sätt tillbaka det torkade filtret i sitt ursprungliga läge och dra åt locket moturs. När vattennivån i dammbehållaren är full kommer flottören att aktiveras. Vid denna tidpunkt kommer chokingen att upphöra, men ovanliga ljud kan uppstå som indikerar att motorn går med hög hastighet. Koppla i så fall snabbt bort strömförsörjningen, töm dammbehållaren, sätt tillbaka hela enheten och slå på strömförsörjningen igen. Dammsugaren fungerar normalt.

Filterrengöring:

1. Använd en borste för att ta bort damm som fastnat på filtret. 2. Skölj filtret med kran- eller duschvatten, tvätta filtret inifrån och ut. 3. Häng filtret på en väl ventilerad plats och låt det torka naturligt innan du forvarar det för framtida bruk. Använd inte rengöringsmedel, blekmedel, thinner, alkohol eller liknande ämnen.

Varningar:

Kontrollera före användning om filter som dammpåsar och filter är installerade. Använd nätsladden och kontakten på rätt sätt. Dra inte i nätsladden när du drar ur kontakten. Håll borta från öppen låga, värmekällor och undvik direkt solljus. Använd inte dammsugaren kontinuerligt under en längre tid. Det rekommenderas att begränsa kontinuerligt arbete till en halvtimme; annars kan det påverka enhetens livslängd. Dammsug inte direkt med slangen eller framsidan av förlängningsröret när dammbehållaren är full av skräp. Blockera inte avgasöppningen. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för information om det korrekta sättet att kassera den.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE OR1097

Modo d'uso:

Innanzitutto, apri le chiusure di plastica su entrambi i lati, quindi curva naturalmente le dita attorno alla maniglia e solleva la testa. Si prega di spegnere l'interruttore dopo ogni utilizzo.
"O" significa spento, "—" significa acceso. Posizionare l'estremità di collegamento del tubo nella fessura della porta di aspirazione ruotandola, quindi ruotarla in senso antiorario di circa 90 gradi per garantire una perfetta aderenza tra il tubo e la porta di aspirazione. Collegare il tubo alla porta di scarico e serrarlo. Accendere l'alimentazione per avviare il prodotto e puntare l'estremità di aspirazione del tubo verso l'oggetto da asciugare. Prima di utilizzare la funzione di soffiaggio, controllare che il tubo non presenti residui di polvere o sporco per assicurarsi che sia pulito. Una volta terminato, allentare il fermo in plastica e rimuovere la testa dal prodotto. Rimuovere il coperchio, ruotare la piastra inferiore in senso orario e rimuovere il filtro, quindi pulire il filtro e lasciarlo asciugare in un luogo ben ventilato. Riposizionare il filtro essiccato nella sua posizione originale e serrare il coperchio in senso antiorario. Quando il livello dell'acqua nel contenitore della polvere è pieno, il galleggiante verrà attivato. A questo punto l'aria si spegnerà, ma potrebbero verificarsi suoni insoliti che indicano che il motore sta funzionando ad alta velocità. In questo caso scollegare rapidamente l'alimentazione, svuotare il contenitore della polvere, reinstallare l'intero dispositivo e riaccendere l'alimentazione. L'aspirapolvere funzionerà normalmente.

Pulizia del filtro:

1. Utilizzare una spazzola per rimuovere la polvere attaccata al filtro. 2. Sciacquare il filtro con acqua del rubinetto o della doccia, lavando il filtro dall'interno verso l'esterno. 3. Appendere il filtro in un luogo ben ventilato e lasciarlo asciugare naturalmente prima di riporlo per un uso futuro. Non utilizzare detersivi, candeggina, diluenti, alcool o sostanze simili.

Avvertenze:

Prima dell'uso, verificare se sono installati filtri come sacchetti per la polvere e filtri. Utilizzare il cavo di alimentazione e collegarlo correttamente. Quando si scollega la spina di alimentazione, non tirare il cavo di alimentazione. Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore ed evitare la luce solare diretta. Non utilizzare l'aspirapolvere ininterrottamente per un lungo periodo. Si consiglia di limitare il lavoro continuativo a mezz'ora; in caso contrario potrebbe compromettere la durata del dispositivo. Non aspirare direttamente con il tubo o con la parte anteriore del tubo di prolunga quando il contenitore della polvere è pieno di detriti. Non bloccare l'apertura di scarico. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni sul modo corretto di smaltirlo.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polonia

