

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA LOGICZNA SZCZĘŚLIWA CZWÓRKA

25X19X20 CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Wymiary opakowania: 26 cm x 26 cm x 3.5 cm

ZASADY GRY

1. Każdy z graczy wybiera swój kolor żetonów. Gracze wykonują ruchy na zmianę poprzez wrzucenie jednego ze swych żetonów do dowolnego otworu na górze planszy.
2. Gra toczy się do chwili, gdy jeden z graczy ułoży cztery żetony w jednym rzędzie (poziomo, pionowo lub na ukos).

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6866 Gra logiczna szczęśliwa czwórka 25x19x20cm

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach