

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – STALOWA DESKA DO KROJENIA

1. Przed pierwszym użyciem umyj deskę w ciepłej wodzie z detergentem.
2. Po każdym użyciu dokładnie umyj i osusz deskę.
3. Nadaje się do mycia w zmywarce.
4. Nie używać jako podkładki pod gorące garnki lub patelnie.
5. Unikaj kontaktu z kwaśnymi produktami przez dłuższy czas.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ – NEREZOVÁ KRÁJECÍ DESKA

1. Před prvním použitím umyjte desku teplou vodou a čisticím prostředkem.
2. Po každém použití desku důkladně umyjte a osušte.
3. Vhodné do myčky nádobí.
4. Nepoužívejte jako podložku pod horké hrnce nebo pánve.
5. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s kyselými potravinami.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE – NEREZOVÁ DOSKA NA KRÁJANIE

1. Pred prvým použitím umyte dosku teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
2. Po každom použití dosku dôkladne umyte a osušte.
3. Vhodná do umývačky riadu.
4. Nepoužívajte ako podložku pod horúce hrnce alebo panvice.
5. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu s kyslými potravinami.

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – ROZSDAMENTES VÁGÓDESZKA

1. Első használat előtt mossa el meleg vízzel és mosószerrel.
2. Használat után mindig mossa le és törölje szárazra.

3. Mosogatógépben is tisztítható.
4. Ne használja forró edények alátéteként.
5. Ne hagyja rajta a savas ételeket hosszabb ideig.