

 Instrukcja obsługi – Kamera zewnętrzna WiFi 6MP 4K z podwójnym obiektywem i aplikacją **O-KAM**

## 1. Pobranie aplikacji O-KAM

1. Otwórz sklep:
  - o Android: Google Play
  - o iOS: App Store
2. Wyszukaj i pobierz: **O-KAM**
3. Zainstaluj i uruchom aplikację
4. Załóż konto (adres e-mail + hasło) i **zaloguj się**

## 2. Uruchomienie kamery

1. **Naładuj kamerę** za pomocą dołączonego kabla lub zasilacza przed pierwszym użyciem
2. Upewnij się, że znajduje się w zasięgu domowego WiFi 2.4 GHz
3. Włóż kartę SD do slotu
4. naciśnij i przytrzymaj 5 - 10 sekund przycisk reset znajdujący się niedaleko slotu karty SD do momentu aż usłyszysz dźwięk
5. Kamera automatycznie sformatuje kartę (można też ręcznie przez aplikację)
6. Nagrania są zapisywane lokalnie i dostępne w podglądzie historii

## 3. Połączenie z aplikacją O-KAM (Smart WiFi Config)

1. Otwórz aplikację i kliknij „+” lub „Add Device”
2. Wybierz: „**Battery Camera**” lub podobną
3. Podaj dane do swojej sieci WiFi (**tylko 2.4 GHz, nie 5 GHz!**)
4. Aplikacja wygeneruje kod QR na ekranie
5. **Skieruj ekran telefonu do kamery** w odległości ~15–20 cm
6. Kamera powinna zeskanować kod i wydać dźwięk połączenia
7. Po kilku sekundach kamera pojawi się w aplikacji

## 8. Resetowanie kamery

Jeśli chcesz przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych:

1. Znajdź otwór „RESET” (zwykle igła lub spinacz)
2. Wciśnij i przytrzymaj 5–10 sekund
3. Kamera uruchomi się ponownie i przejdzie w tryb parowania