



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

KOC ELEKTRYCZNY

PolarHeat Gray



Oficjalny dystrybutor marki Beauty Limited® w Polsce: ArcoTech, www.arcotech.pl / www.beautylimited.pl. Chroniony prawem autorskim przez Beauty Limited®. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Wszelkie prawa włącznie z tłumaczeniem zastrzeżone. Reprodukacja jakąkolwiek metodą, np. fotokopiowanie, mikrofilmowanie lub stosowanie systemów elektronicznej obróbki danych wymagają uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Drukowanie, także w części, zabronione.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

UWAGA: Przed przystąpieniem do którejkolwiek z poniższych czynności odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że koc całkowicie ostygł!

CZYSZCZENIE POWIERZCHNIOWE KOCA - Dozwolone i zalecane. Z uwagi na materiał z którego został wykonany koc, czyli miękkie polar, **producent rekomenduje** czyszczenie powierzchniowe koca.

1. Odepnij pilot - sterownik z gniazda umieszczonego na kocu.
2. Namocz czystą ściereczkę płynem z dodatkiem delikatnego detergentu np. płynu do prania.
3. Przetrzyj ściereczką zabrudzoną powierzchnię koca.
4. Rozłóż koc na płasko na suszarce wolnostojącej i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA! Nie susz koca poprzez podłączenie go do źródła zasilania!

PRANIE RĘCZNE 30°C - Dozwolone, ale niezalecane, gdyż istnieje ryzyko utracenia gładkiej struktury koca.

1. Odepnij pilot - sterownik z gniazda umieszczonego na kocu.
2. Przygotuj dużą miskę z wodą o temperaturze max. 30°C
3. Dodaj delikatny detergent w postaci płynu do prania.
4. Wypierz koc ręcznie.
5. Przepłucz koc czystą wodą kilkakrotnie, aby całkowicie spłukać detergent.
6. Odwiruj w pralce lub w wirówce na niskich obrotach.
7. Wyjmij koc z pralki/wirówki i rozłóż na płasko na suszarce wolnostojącej i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA! Nie susz koca poprzez podłączenie go do źródła zasilania!

PRANIE W PRALCE 30°C - Dozwolone, ale niezalecane, gdyż istnieje ryzyko utracenia gładkiej struktury koca.

1. Odepnij pilot - sterownik z gniazda umieszczonego na kocu.
2. Włóż koc do pralki. Zalecana pojemność pralki min. 8 kg.
3. Ustaw program delikatny 30°C.
4. Dodaj delikatny detergent w postaci płynu do prania.
5. Ustaw płukanie najlepiej dwukrotne, aby całkowicie spłukać detergent.
6. Odwiruj na niskich obrotach.
7. Wyjmij koc z pralki i rozłóż na płasko na suszarce wolnostojącej i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA! Nie susz koca poprzez podłączenie go do źródła zasilania!

ODŚWIEŻANIE KOCA

1. Odepnij pilot - sterownik z gniazda umieszczonego na kocu.
2. Spryskaj powierzchnię koca odświeżaczem do tkanin w sprayu (ogólnodostępny w sprzedaży).
3. Pozostaw koc do całkowitego wyschnięcia.

JAK NIE PRAĆ ORAZ NIE SUSZYĆ KOCA?

- NIGDY nie zanurzaj pilota (sterownika) w wodzie, ponieważ spowoduje to jego trwałe uszkodzenie.
- Susz koc całkowicie rozłożony na suszarce wolnostojącej bez klamerek.
- Nie używaj klamerek do mocowania koca na sznurkach przeznaczonych do suszenia.
- NIE wolno przebijać koca pinezkami, agrałkami, a także zszywać koca.
- NIE wolno suszyć koca w suszarce elektrycznej/bębnowej
- NIE wolno suszyć koca podłączając go do źródła zasilania.
- NIE używaj żrących środków czyszczących, ani wybielaczy.
- NIE susz koca za pomocą grzejnika
- NIE prasuj koca
- Wszystkie uszkodzenia należy zgłosić do autoryzowanego serwisu.



Nie suszyć w suszarce
bębnowej



Nie prać chemicznie



Można prać ręcznie
w max. 30°C



Można prać w pralce
w max. 30°C, niskie obroty



Nie prasować



Nie używać wybielacza