

OPIS WYŚWIETLANYCH DANYCH



1. Aktualne napięcie
2. Aktualne natężenie
3. Zmierzona pojemność (rozładowywanie)
4. Zmierzona energia (rozładowywanie)
5. Rezystancja Wewnętrzna
6. Czas pomiaru

- Okno ustawień:
7. Ilość cykli ładowania
 8. Napięcie końca rozładowywania
 9. Tryb działania:
 - a) AUTO (działają pętle)
 - b) CHG - ładowanie
 - c) DSG - rozładowanie
 10. Status pracy:
CHG - ładowanie,
DSG - rozładowywanie
END - koniec
STOP - zatrzymana praca
 11. Aktualny kanał

OPIS ELEMENTÓW TESTERA OGNIW



1. Koszyk na ogniwo 18650
2. Złącze terminal (kanał 1)
3. Złącze USB-C do zasilania modułu
4. Złącze USB-C do zasilania modułu
5. Przycisk MENU
6. Przycisk zmiany ustawień
7. Przycisk Start/Stop
8. Przycisk zmiany kanału
9. Dioda sygnalizująca pracę kanału
10. Rezystory 10W8ΩJ do rozładowywania z aktywnym chłodzeniem