Opis produktu – Nakładka grillowa do kuchenek turystycznych (stal nierdzewna 410–430, Ø 30 cm)

Profesjonalna nakładka grillowa wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej 410–430** to trwałe i bezpieczne rozwiązanie do grillowania na kuchenkach turystycznych oraz przenośnych urządzeniach grzewczych. Dzięki średnicy **30 cm** zapewnia dużą powierzchnię grillową, równomierne nagrzewanie i skuteczne odprowadzanie tłuszczu.

Produkt nie posiada żadnych powłok malarskich ani teflonowych — **nic nie odpada, nie kruszy się i nie przedostaje do jedzenia**, co czyni go znacznie bezpieczniejszym od tanich, czarnych nakładek.

Dodatkowe zalety i funkcje

✔ Specjalny kanał na tłuszcz

Dolna część nakładki posiada **dedykowany kanał na tłuszcz**, do którego podczas grillowania skapują soki i tłuszcz z potraw. **Przed grillowaniem należy wypełnić kanał wodą**, aby tłuszcz nie przypalał się i nie generował dymu. To rozwiązanie:

- zapobiega przypalaniu i nieprzyjemnym zapachom
- ułatwia czyszczenie
- poprawia smak potraw

✔ Kompatybilność z wieloma urządzeniami

Nakładka pasuje do:

- **wszystkich standardowych kuchenek turystycznych na kartusze**
- **kuchenek elektrycznych przenośnych z płytą grzewczą (nie indukcyjnych)**
- **przenośnych kuchenek gazowych na butle**
- **domowych kuchenek gazowych**

✔ Przewaga nad zwykłymi czarnymi nakładkami

- brak toksycznych powłok, które odpadają po pierwszym użyciu
- brak dymienia i chemicznego zapachu
- stal nierdzewna nie łuszczy się i nie odbarwia
- znacznie dłuższa żywotność
- łatwiejsze czyszczenie
- lepsze przewodzenie ciepła
- estetyczny wygląd nawet po latach

Instrukcja obsługi nakładki grillowej

1. Przygotowanie

1. Ustaw kuchenkę na stabilnej powierzchni.
2. Umieść nakładkę centralnie nad palnikiem lub płytą grzewczą.
3. **Wypełnij dolny kanał wodą** (ok. 100–200 ml).
4. Przetrzyj powierzchnię grillową wilgotną ściereczką i osusz.

2. Grillowanie

1. Włącz kuchenkę i ustaw średnią moc.
2. Pozwól nakładce nagrzać się przez 1–2 minuty.
3. Połóż jedzenie na powierzchni grillowej.
4. Grilluj, obracając potrawy co jakiś czas.
5. Tłuszcz będzie spływał do kanału z wodą — to normalne i pożądane.
6. Po zakończeniu wyłącz kuchenkę i pozostaw nakładkę do ostygnięcia.

3. Czyszczenie

1. Poczekaj, aż nakładka całkowicie ostygnie.
2. Wylej wodę z kanału.
3. Umyj nakładkę ciepłą wodą z delikatnym detergentem.
4. Osusz, aby zapobiec powstawaniu zacieków.

Wskazówki użytkowe

- Używaj średniego płomienia — zbyt wysoki może przypalać potrawy.
- Nie ma potrzeby smarowania nakładki olejem — wystarczy natłuścić jedzenie.
- Idealna do grillowania bez dymu i bez rozpalania tradycyjnego grilla.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Aluminiowa osłona przeciwwiatrowa do kuchenek turystycznych + czerwone etui

1. Opis produktu

Osłona przeciwwiatrowa to lekka, składana bariera wykonana z aluminium, przeznaczona do ochrony płomienia palników i kuchenek turystycznych przed wiatrem. Poprawia efektywność gotowania, skraca czas podgrzewania i zmniejsza zużycie paliwa.

W zestawie znajduje się **czerwone etui z tworzywa**, które ułatwia transport i chroni osłonę przed uszkodzeniami.

2. Materiały i wykonanie

- **Osłona:** aluminium odporne na wysoką temperaturę
- **Etui:** tworzywo sztuczne, kolor czerwony
- **Elementy mocujące:** metalowe bolce do stabilizacji w miękkim podłożu
- **Konstrukcja:** składana, segmentowa

3. Wymiary

- **Po rozłożeniu:** 24 × 83 cm
- **Po złożeniu w etui:** 25 × 10 × 3 cm
- **Waga:** lekka, idealna do plecaka (zależnie od modelu ok. 150–250 g)

4. Zastosowanie

Osłona przeznaczona jest do:

- palników turystycznych,
- kuchenek gazowych na kartusze,
- palników benzynowych, spirytusowych i wielopaliwowych,
- zestawów survivalowych, bushcraftowych i trekkingowych,
- gotowania w terenie: biwak, camping, wędrówki, wyprawy rowerowe, wędkowanie.

Chroni płomień przed:

- wiatrem,
- podmuchami powietrza,
- utratą ciepła,
- nierównym spalaniem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Rozkładanie osłony

1. Wyjmij osłonę z czerwonego etui.
2. Rozłóż segmenty, tworząc prostą lub półokrągłą barierę.
3. Ustaw osłonę wokół palnika lub kuchenki, pozostawiając bezpieczną odległość od płomienia.

2. Stabilizacja w terenie

Osłona posiada **metalowe bolce mocujące**, które umożliwiają jej wbicie w miękkie podłoże:

1. Wciśnij bolce w ziemię, piasek lub trawę.
2. Upewnij się, że osłona stoi stabilnie i nie przewróci się pod wpływem wiatru.

3. Użytkowanie

- Ustaw osłonę tak, aby zasłaniała palnik od strony wiatru.
- Zachowaj odstęp od płomienia, aby aluminium nie nagrzewało się nadmiernie.
- W razie potrzeby zmieniaj kąt ustawienia, aby uzyskać najlepszą ochronę.

4. Składanie i przechowywanie

1. Złóż segmenty jeden na drugi.
2. Włóż osłonę do czerwonego etui.
3. Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć utleniania aluminium.

Środki ostrożności

- Nie dotykaj osłony bezpośrednio po użyciu — może być gorąca.
- Nie ustawiaj osłony zbyt blisko płomienia.
- Trzymaj z dala od dzieci.