

# INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWY (POMPY POWIETRZNEJ)

## PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

### OSTRZEŻENIE: PRODUKT ZASILANY ELEKTRYCZNIE

Aby zapobiec porażeniu prądem, trzymaj urządzenie z dala od wody.  
Używaj zgodnie z instrukcją, zachowując ostrożność.

---

## SPECYFIKACJA DMUCHAW (POMPEK POWIETRZNYCH)

Obszar	Model	Parametry elektryczne	Funkcja
Europa	REH-1E	AC 220–240V, 50Hz, 1200W, IP24B	Dostarczanie powietrza do produktów dmuchanych
	REH-1ESA	AC 220–240V, 50Hz, 1400W, IP24B	j.w.
	REH-1.2E	AC 220–240V, 50Hz, 1600W, IP24B	j.w.
	REH-1.5ES	AC 220–240V, 50Hz, 1600W, IP24B	j.w.
	REH-1.5E	AC 220–240V, 50Hz, 1800W, IP24B	j.w.
	REH-2E	AC 220–240V, 50Hz, 2400W, IP24B	j.w.
	REH-3E	AC 220–240V, 50Hz, 2800W, IP24B	j.w.

---

## INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

- Ustaw dmuchawę w miejscu, gdzie nie będzie zasysać brudu, liści ani innych zanieczyszczeń. Trzymaj ją z dala od wody i ruchu. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne nie powinny mieć do niej dostępu.
- Nie zaleca się używania przypadkowych przedłużaczy. Należy używać odpowiedniego przedłużacza **16 A**.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić wyłącznie u producenta, w autoryzowanym serwisie lub u osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie używaj tej dmuchawy z regulatorami obrotów typu elektronicznego.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem, należy je odłączyć od zasilania.
- Przed podłączeniem upewnij się, że przełącznik **ON/OFF** jest w pozycji **OFF**.
- Ustaw urządzenie możliwie blisko źródła zasilania. Regularnie sprawdzaj stan przewodu,

wtyczki, obudowy i innych części. W razie uszkodzeń nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione.

- Urządzenie musi być przechowywane w suchym miejscu. Nie może być zanurzone w wodzie. W przypadku przedostania się wody natychmiast je wyłącz i nie używaj ponownie, dopóki nie zostanie sprawdzone przez specjalistę.
  - Po zakończeniu użytkowania przechowuj dmuchawę w pomieszczeniu.
  - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach.
  - Dmuchawa przeznaczona jest wyłącznie do napełniania powietrzem produktów dmuchanych.
  - Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy umysłowymi, ani przez osoby niedoświadczone, bez nadzoru dorosłych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani go czyścić.
  - Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta – grozi to obrażeniami.
  - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do obwodu **20A lub większego**. Musi być podłączone do **oddzielnego obwodu**, bez innych urządzeń elektrycznych.
  - Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w instrukcji.
  - Stosuj **tylko z produktami dmuchanymi** – nie używaj w innych celach.
- 

## INSTRUKCJA KONSERWACJI

- Trzymaj urządzenie z dala od wody.
- Zawsze odłącz je od prądu przed czyszczeniem. Czyść wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Urządzenie nie wymaga smarowania i nie posiada części serwisowalnych przez użytkownika.
- Nie próbuj samodzielnie go naprawiać.
- Podczas pracy przewód nie może przebiegać przez wodę, wilgotne miejsca ani przez miejsca uczęszczane przez ludzi.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj dmuchawę w pozycji pionowej, w suchym pomieszczeniu, na stabilnej powierzchni.
- Przewód zasilający zawiń luźno i połóż obok urządzenia.
- W razie uszkodzenia przewodu wymiana musi być wykonana przez producenta lub serwis.
- Nie otwieraj osłon – w razie potrzeby oddaj urządzenie do serwisu.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Oznaczenie na produkcie informuje, że nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi w UE.

Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi przed niekontrolowaną utylizacją, oddaj urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy, u którego zostało zakupione.