

Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

- ① **Dane techniczne**
 - Napięcie: 220V
 - Moc: 34W
- ② **Zalecenia**
 - Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie pozostawiaj go włączonego gdy nie jest w użyciu.
 - Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z wodą.
 - Dzieci nie mogą stosować urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- ③ **Działanie**
 - Podłącz urządzenie do kontaktu
 - Wciśnij przycisk „ON”, aby włączyć urządzenie
 - Wciskając przycisk „+/-” kilkakrotnie ustawiasz odpowiednią temperaturę z zakresu 130-200°C
- ④ **Modelowanie włosów**
 - Przed prostowaniem włosy powinny być suche i przeczesane.
 - Urządzenie przeznaczone jest do stylizacji wyłącznie włosów naturalnych
 - Po zakończeniu modelowania wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia na co najmniej 15 minut przed spakowaniem.

Schemat oraz opis funkcji przycisków

