

- zestaw składa się z: suszarki (14 cm), prostownicy (17 cm) oraz szczotki (16 cm) na baterie, lusterka, grzebyka, spryskiwacza na wodę, dodatkowej końcówki do suszarki oraz 4 spinek do włosów
- suszarka i prostownica są atrapami i nie spełniają funkcji normalnych urządzeń
- wymiary opakowania: 48.3 x 10.2 x 27.9 cm
- zestaw wymaga użycia 2 baterii R03 oraz 1 baterii R6 (brak w zestawie)
- zabawka przeznaczona dla dzieci od 3. roku życia