

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GENERATOR BANIEK PIAŃY ZABAWKA DO KĄPIELI ŻABKA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 2 x 1,5V AA (brak w zestawie)
- Wymiary: 25 x 20cm
- Wymiary opakowania: 26 x 20 x 9cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Odłącz pojemnik na płyn do kąpeli.
2. Wepnij dyszę w dziurę znajdującą się wewnątrz kraba.
3. Za pomocą przyssawki przymocuj urządzenie do ściany. Upewnij się, że powierzchnia jest płaska i znajduje się nad poziomem wody.
4. Wlej płyn do kąpeli do pojemnika.
5. Zamontuj pojemnik na miejscu.
6. Wciśnij włącznik, a urządzenie rozpocznie pracę.

Czyszczenie:

- Po użyciu produktu, dyszę oraz pojemnik wyczyść dokładnie przy użyciu ciepłej wody.

MONTAŻ BATERII

1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA (brak w zestawie) w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę baterii i dokręć zabezpieczającą ją śrubkę.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

1. Pierwsze wciśnięcie włącznika uruchomi muzykę i produkcję baniek.
2. Drugie wciśnięcie włącznika wyłączy muzykę, bańki będą dalej produkowane.
3. Trzecie wciśnięcie włącznik wyłączy urządzenie, bańki przestaną być produkowane.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.

3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Akumulatory podczas ładowania powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.

KX7219_1 Generator baniek piany zabawka do kąpieli żabka

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach