

# Instrukcja obsługi

## tryb telefoniczny

Odrzuć połączenie: Naciśnij długo 25

Połączenie przychodzące: kliknij, aby odebrać, a następnie kliknij, aby się rozłączyć

## tryb binauralny

trzy dotknięcia (L): zmniejszenie głośności  
trzy dotknięcia (R): zwiększenie głośności

## Tryb muzyczny

podwójne dotknięcie (L): Odtwórz poprzedni utwór.

Podwójne dotknięcie (R): Odtwórz następny utwór.

Pojedyncze dotknięcie: Odtwórz/Pauza

## tryb binauralny

Włączanie: długie naciśnięcie 35

Wyłączanie: długie naciśnięcie 55

SIRI: długie naciśnięcie 1,5 s

tryby	Komunikaty głosowe	opisać
Zasilanie włączone		Naprzemienne miganie światła białego i zielonego
Wyłącz		Białe światło stale miga przez 3 sekundy, wyłącz światło
para	du	Białe i zielone światelka ucha głównego migają na przemian, a światła ucha pomocniczego wyłączają się
łączyć	połączony	Wyłącz światło
przerwa	beźładny	Białe i zielone światelka ucha głównego migają na przemian, a światła ucha pomocniczego wyłączają się
Ładowanie słuchawek		Białe światło na słuchawkach świeci się stale
Słuchawki		Wyłącz światła
Ładowanie przedziału elektrycznego		Białe światło miga powoli
Przedział elektryczny w pełni naładowany		Białe światło zawsze włączone

## Środki ostrożności

### podpowiedź

1. Przed użyciem produktu prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi to właściwie
2. Przy pierwszym użyciu należy całkowicie naładować ten produkt
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad 1 miesiąc), należy go naładować.
4. Jeżeli telefon nie może wyszukać słuchawek Bluetooth, prosimy o potwierdzenie, czy słuchawki Bluetooth mają status Parowanie; Jeśli parujesz lub połączenie nie będzie realizowane przez dłuższy czas, słuchawki Bluetooth, funkcja parowania zostanie wyłączona. Włącz ponownie słuchawki Bluetooth do „statusu parowania”. Jeśli wystąpi błąd w programie telefonu, uruchom ponownie telefon: Jeśli wystąpi błąd w programie słuchawek Bluetootha, Uruchom ponownie słuchawki Bluetooth.

### ostrzegać

1. Nie usuwaj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj słuchawek z żadnego powodu rozsądnie, może to spowodować uszkodzenie, pożar, awarię podzespołów elektronicznych, lub nawet całkowite uszkodzenie tego produktu.
2. Nie umieszczaj urządzenia w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach (poniżej 0°C lub 45°C powyżej)
3. Należy unikać używania lampek kontrolnych urządzenia w pobliżu oczu dzieci i zwierząt
4. Nie używaj tego urządzenia podczas burzy. ponieważ burze mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym
5. Do wycierania tego produktu nie używaj oleju ani innych lotnych cieczy
6. Nie zwilżaj urządzenia w przypadku kontaktu z cieczą

# Opis gwarancji

Drogi kliencie, witaj!

Dziękujemy za patronat nad produktami naszej firmy. W celu zadbać o swoje interesy, prosimy o zakup. Po zakupie tego produktu przeczytaj uważnie instrukcję i następujące informacje: Nieobjęte gwarancją, nasza firma

może świadczyć usługi płatne, proszę zwrócić uwagę na 1. Niewłaściwa obsługa, użytkowanie i przechowywanie zgodnie z instrukcją obsługi - w przypadku nieprawidłowego działania tego produktu. Przeszkody i uszkodzenia.

2. Nieautoryzowane graffiti, zrywanie opakowań produktów i kodów kreskowych.

3. Nieautoryzowana modyfikacja ustawień fabrycznych i demontaż w celu naprawy.

4. Czynniki przypadkowe lub uszkodzenie produktu spowodowane przez człowieka, takie jak napięcie wejściowe niewykwalifikowanej osoby, wysoka temperatura, wnikanie wody, uszkodzenie, poważne utlenianie lub rdzewienie produktu itp.

5. Spowodowane siłą wyższą, taką jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, uderzenia pioruna itp. Usterki i uszkodzenia.