

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SERWIS KAWOWY DREWNIANY NACZYNNIA DLA DZIECI ZESTAW KUCHENNY DO HERBATY TACA FILIŻANKI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: Drewno

Wymiary:

- Filiżanka (średnica x wysokość): 5,7cm x 4cm
- Spodek pod filiżankę (średnica): 6,5cm
- Talerzyk (średnica): 10,3cm
- Łyżeczka (długość): 6,6cm
- Dzbaneł (średnica wewnętrzna x wysokość): 5cm x 9cm
- Taca: 26cm x 20cm x 4cm
- Opakowanie: 21cm x 8,5cm x 27cm

Zawartość zestawu:

- 2x filiżanki
- 2x spodki po filiżankę
- 1x taca
- 1x dzbanek z przykrywką
- 1x cukiernica
- 1x dzbanek na mleko
- 2x pączki
- 2x herbaty
- 2x łyżeczka

CZYSZCZENIE

- Produkt należy czyścić przy użyciu lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie.
- Nie należy korzystać z silnych środków myjących, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Należy unikać kontaktu produktu z alkoholami, gdyż mogą one wnikać w strukturę materiału, rozpuszczać klej i znacznie osłabiać jego konstrukcję.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu ostrych szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do powstania zarysowań na powierzchni produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do nadmiernego wysuszenia produktu i jego pęknięcia.
- Uciążliwe zabrudzenia najlepiej czyścić jest przy użyciu środków przeznaczonych do czyszczenia mebli drewnianych lub delikatnych środków myjących, takich jak płyn do naczyń.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia i uszkodzenia drewna.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6279 Serwis kawowy drewniany naczynia dla dzieci zestaw kuchenny do herbaty

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok