

Instrukcja obsługi / Használati útmutató

Instrukcja użytkowania - Pokrowiec na ubrania (materiałowy, bez okienka)

1. Otwórz zamek błyskawiczny i włóż ubranie na wieszaku do środka pokrowca.
2. Przeprowadź haczyk wieszaka przez otwór na górze pokrowca.
3. Zamknij zamek błyskawiczny na całej długości, aby chronić ubranie.
4. Przechowuj pokrowiec w pozycji wiszącej – np. w szafie lub garderobie.
5. W przypadku zabrudzenia przetrzyj powierzchnię wilgotną ściereczką.
6. Nie prać w pralce, nie suszyć mechanicznie. Unikać kontaktu z ogniem.

Návod k použití - Ochranný obal na oblečení (látkový, bez okénka)

1. Rozepněte zip a vložte oděv na ramínku dovnitř obalu.
2. Prostrčte háček ramínka horním otvorem obalu.
3. Zapněte zip po celé délce, aby oděv zůstal chráněn.
4. Skladujte zavěšené – například ve skříni nebo šatně.
5. V případě znečištění otřete vlhkým hadříkem.
6. Neprat v pračce, nesusit v sušičce. Vyvarujte se kontaktu s ohněm.

Návod na použitie - Ochranný obal na oblečenie (látkový, bez okienka)

1. Rozopnite zips a vložte oblečenie na ramienku do obalu.
2. Prestrčte háčik ramienka otvorom v hornej časti obalu.
3. Zapnite zips po celej dĺžke, aby ste ochránili oblečenie.
4. Uchovávajte zavesené – napríklad v skrini alebo šatníku.
5. V prípade znečistenia utrite vlhkou handričkou.
6. Nečistite v práčke, nesusťte v sušičke. Vyhnite sa kontaktu s ohňom.

Használati útmutató - Ruhavédő huzat (anyagból, ablak nélkül)

1. Húzza szét a cipzárt, és helyezze be a vállfán lévő ruhát.
2. A vállfa akasztóját vezesse át a huzat felső nyílásán.
3. Húzza be a cipzárt teljes hosszában a védelem érdekében.
4. Akassza fel a huzatot – például szekrényben vagy gardróbban.
5. Szennyeződés esetén törölje le nedves ruhával.

Instrukcja obsługi / Használati útmutató

6. Ne mossa gépben, ne szárítsa szárítógépben. Tartsa távol a tűztől.