

## PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E350

Cechy produktu:

- Pilot do TV LG ARB; materiał: ABS; zasłanianie: 2 x bateria AAA; uniwersalny; Smart; taktik

### **Obsługa:**

Przed uruchomieniem zamontuj w tylnej części, po otworzeniu klapy pilota 2 baterie AAA. Po włożeniu baterii produkt jest gotowy do pracy. W celu uruchomienia telewizora włącznij czerwony przycisk POWER, a następnie korzystaj z pozostałych, potrzebnych przycisków. Większość funkcji wyświetla się na ekranie TV. Jeśli sterujesz innym urządzeniem, to również funkcje tego urządzenia możesz wybrać na ekranie TV. Wybierz odpowiednią funkcję na ekranie, wciskając odpowiednio przyciski: góra, dół, lewo, prawo i akceptuj wybór środkowym przyciskiem OK.

### **Ostrzeżenia:**

Przed włączeniem sprawdź, czy między urządzeniem a platem nie ma przeszkód blokujących przesłanie sygnału. Przechowuj z dala od wilgoci i zanieczyszczeń. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami. Czyść za pomocą suchych szmatki. Nie używaj do czyszczenia wybielaczy, silnych detergentów, zosrskich powierzchni. Nie narażaj na zbyt wysokie lub niskie temperatury. Przechowuj z dala od promieniowania słonecznego. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony. Chroń przed uszkodzeniami, wstrząsami, nie rzucaj. Nie umieszczaj produktu w pobliżu magnesów. Należy chronić produkt przed kontaktem z benzyną, rozcieńzalnikami, kwasami i innymi środkami chemicznymi. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawka. Chroń przed dziećmi. Informacja dla użytkowników o pozbawianiu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przetawiamy symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nieprawidłowych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, poprawnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach krajowych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozysywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol zobowiązuje użytkowników Unii Europejskiej. W razie potrzeby należy użyć niniejszego produktu zgodnie z przepisami i lokalnymi władzami lub za sprzeciwem celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64- 320 Niepruszewo, Poland

## EN: USER MANUAL E350

Product features:

- LG ARB TV remote control; material: ABS; power supply: 2 x AAA batteries; universal; Smart; yes

### **Service:**

Before starting, install 2 AAA batteries in the back, after opening the remote control cover. After inserting the batteries, the product is ready for operation. To turn on the TV, press the red POWER button and then use the other necessary buttons. Most functions are displayed on the TV screen. If you control another device, you can also select the functions of that device on the TV screen. Select the appropriate function on the screen by pressing the up, down, left, right buttons and accept the selection with the middle OK button.

### **Warnings:**

Before turning on, check whether there are no obstacles between the device and the remote control blocking signal transmission. Store away from moisture and contamination. Do not immerse in water. Do not handle the product with wet hands. Clean with a dry cloth. Do not use bleach, strong detergents or rough surfaces to clean. Do not expose to excessively high or low temperatures. Store away from sunlight. Do not use if the product is damaged. Protect from damage, shock, do not throw. Do not place the product near magnets. Protect the product from contact with gasoline, thinner, acids and other chemicals. Use as intended. The product is not a toy, keep out of reach of children. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it. **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

## CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E350

Vlastnosti produktu:

- LG ARB TV dálkové ovládání; materiál: ABS; napájení: 2 x AAA baterie; univerzální; Chytrý: ano

### **Služby:**

Před spuštěním vložit 2 baterie AAA do zadní části po otevření krytu dálkového ovládače. Po vložení baterií je výrobek připraven k provozu. Chcete-li zapnout televizor, stiskněte červené tlačítko POWER a poté použijte další nezbytná tlačítka. Většina funkcí se zobrazuje na obrazovce televizoru. Pokud ovládáte jiné zařízení, můžete také vybrat funkci tohoto zařízení na obrazovce televizoru. Vyberte příslušnou funkci na obrazovce stisknutím tlačítek nahoru, dolů, vlevo, doprava a potvrďte výběr prostředním tlačítkem OK.

### **Upozornění:**

Před zapnutím zkontrolujte, zda mezi zařízením a dálkovým ovládačem nejsou překážky, které blokují přenos signálu. Skladujte mimo vlhkost a kontaminaci. Neponořujte do vody. Nemanipulujte s výrobkem mokrymi rukama. Čistěte suchým hadříkem. Čištění nepoužívejte bělidla, silné čisticí prostředky nebo drsné povrchy. Nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám. Skladujte mimo dostatek slunečního záření. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen. Chraňte před poškozením, nárazem, neházejte. Neumisťujte výrobek do blízkosti magnetů. Chraňte výrobek před kontaktem s benzínem, ředidlem, kyseliny a jinými chemikáliemi. Používejte podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (vztahuje mimo dosah dětí) Symbol zobrazovaný na výrobku nebo v dokumentaci k nim připojený informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevézt zařízená do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativnímu vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte u místního distributora. Chraňte se před nebezpečím, které může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat. **Dovozce:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

## FR: MANUEL D'UTILISATION E350

Caractéristiques du produit:

- Télécommande du téléviseur LG ARB ; matériau : ABS ; alimentation : 2 piles AAA ; universel ; intelligent : oui

### **Service:**

Avant de commencer, installez 2 piles AAA à l'arrière, après avoir ouvert le couvercle de la télécommande. Après avoir inséré les piles, le produit est prêt à fonctionner. Pour allumer le téléviseur, appuyez sur le bouton rouge POWER, puis utilisez les autres boutons nécessaires. La plupart des fonctions sont affichées sur l'écran du téléviseur. Si vous contrôlez un autre appareil, vous pouvez également sélectionner les fonctions de cet appareil sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez la fonction appropriée sur l'écran en appuyant sur les boutons haut, bas, gauche et droite et acceptez la sélection avec le bouton au milieu OK.

### **Avertissements:**

Avant d'allumer, vérifiez s'il n'y a pas d'obstacles entre l'appareil et la télécommande bloquant la transmission du signal. Conserver à l'abri de l'humidité et de la contamination. Ne pas plonger dans l'eau. Ne manipulez pas le produit avec les mains mouillées. Nettoyer avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau de Javel, de détergents puissants ou de surfaces rugueuses pour nettoyer. Ne pas exposer à des températures trop élevées ou trop basses. Conserver à l'abri du soleil. Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Protéger des dommages, des chocs, ne pas jeter. Ne placez pas le produit à proximité d'aimants. Protégez le produit du contact avec l'essence, les diluants, les acides et autres produits chimiques. Utiliser comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser. **Importateur:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

## ES: MANUAL DE USUARIO E350

Características del producto:

- Mando a distancia del televisor LG ARB; Material: ABS; fuente de alimentación: 2 pilas AAA; universal; inteligente: si

### **Servicio:**

Antes de comenzar, instale 2 baterías AAA en la parte posterior, después de abrir la tapa del control remoto. Después de insertar las pilas, el producto está listo para funcionar. Para encender el televisor, presione el botón rojo de ENCENDIDO y luego use los otros botones necesarios. La mayoría de las funciones se muestran en la pantalla del televisor. Si controlas otro dispositivo, también puedes seleccionar las funciones de ese producto con las manos mojadas. Limpiar con un paño seco. No utilice lejía, detergentes fuertes ni superficies rugosas para limpiar. No exponer a temperaturas excesivamente altas o bajas. Almacenar lejos de la luz solar. No utilizar si el producto está dañado. Proteger de los golpes, no tirar. No coloque el producto cerca de imanes. Proteja el producto del contacto con gasolina, diluyentes, ácidos y otros químicos. Uselo según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, pueden devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones graves en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, consulte con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él.

### **Advertencias:**

Antes de encenderlo, verifique que no haya obstáculos entre el dispositivo y el control remoto que bloquee la transmisión de la señal. Almacenar lejos de la humedad y la contaminación. No sumergir en agua. No manipule el producto con las manos mojadas. Limpiar con un paño seco. No utilice lejía, detergentes fuertes ni superficies rugosas para limpiar. No exponer a temperaturas excesivamente altas o bajas. Almacenar lejos de la luz solar. No utilizar si el producto está dañado. Proteger de golpes, no tirar. No coloque el producto cerca de imanes. Proteja el producto del contacto con gasolina, diluyentes, ácidos y otros químicos. Uselo según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, pueden devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones graves en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, consulte con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él. **Importador:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

## NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E350

Producteigenschappen:

- LG ARB TV-aftastbediening; materiaal: ABS; voeding: 2 x AAA-batterijen; universeel; Slim; ja

### **Diens:**

Voordat u begint, plaats u 2 AAA-batterijen in de achterkant, nadat u het dekset van de aftastbediening hebt geopend. Na het plaatsen van de batterijen is het product klaar voor gebruik. Om de tv in te schakelen, drukt u op de rode POWER-knop en gebruikt u de andere noodzakelijke knoppen. De meeste functies worden weergegeven op het tv-scherm. Als u een ander apparaat bedient, kunt u de functies van dat apparaat ook op het tv-scherm selecteren. Selecteer de juiste functie op het scherm door op de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts te drukken en accepteer de selectie met de middelste OK-knop.

### **Waarschuwingen:**

Controleer vóór het inschakelen of er zich tussen het apparaat en de aftastbediening geen obstakels bevinden die de signaaloverdracht blokkeren. Bewaar uit de buurt van vocht en vervuiling. Niet onderdempelen in water. Hanter het product niet met natte handen. Reinigen met een droeg doek. Gebruik geen bleekmiddel, sterke schoonmaakmiddelen of ruwe oppervlaken om onderdelen te maken. Niet blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen. Uit de buurt van zonlicht bewaren. Niet gebruiken als het product beschadigd is. Beschermen tegen schade, schokken, niet gooien. Plaats het product niet in de buurt van magneten. Bescherm het product tegen contact met benzine, verdunner, zuren en andere chemicaliën. Gebruik zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Informatie voor gebruikers over het weggoeien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te herstellen of te onderdelen terug te winnen, is het beter zijde handte wijzen om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu verminderen door ontzette afvalverwerking in geen verkeer komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Omjuste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggoien. **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

## DE: BENUTZERHANDBUCH E350

Produktmerkmale:

- LG ARB TV-Fernbedienung; Material: ABS; Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie; Universal; Klug; ja

### **Service:**

Legen Sie vor dem Start zwei AAA-Batterien in die Rückseite ein, nachdem Sie die Abdeckung der Fernbedienung geöffnet haben. Nach dem Einlegen der Batterien ist das Produkt betriebsbereit. Um das Fernsehgerät einzuschalten, drücken Sie die rote POWER-Taste und verwenden Sie dann die anderen erforderlichen Tasten. Die meisten Funktionen werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Wenn Sie ein anderes Gerät steuern, können Sie die Funktionen dieses Geräts auch auf dem Fernsehbildschirm auswählen. Wählen Sie die entsprechende Funktion auf dem Bildschirm aus, indem Sie die Tasten „Auf“, „Ab“, „Links“ und „Rechts“ drücken, und bestätigen Sie die Auswahl mit der mittleren OK-Taste.

### **Warnungen:**

Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob sich zwischen dem Gerät und der Fernbedienung keine Hindernisse befinden, die die Signalübertragung blockieren. Vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen schützen. Nicht in Wasser tauchen. Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen kein Bleichmittel, starken Reinigungsmittel oder raue Oberflächen. Nicht übermäßig hoch oder niedrigem Temperaturen aussetzen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist. Vor Beschädigung und Stößen schützen, nicht werfen. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magneten. Schützen Sie das Produkt vor Kontakt mit Benzin, Verdünnung, Säuren und anderen Chemikalien. Verwenden Sie gemäß den Anweisungen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstegelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten. **Importeur:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

## SK: UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA E350

Vlastnosti produktu:

- LG ARB TV diaľkové ovládanie; materiál: ABS; materiál: ABS; napájanie: 2 x AAA batérie; univerzálny; Inteligentný: áno

### **servis:**

Pred spustením vložte 2 batérie AAA do zadnej časti po otvorení krytu diaľkového ovládača. Po vložení batérií je výrobok pripravený na prevádzku. Ak chcete zapnúť televízor, stlačte červené tlačítko POWER a potom použite ďalšie potrebné tlačidlá. Väčšina funkcií sa zobrazuje na televíznej obrazovke. Ak ovládate iné zariadenie, môžete tiež vybrať funkciu tohto zariadenia na televíznej obrazovke. Vyberte príslušnú funkciu na obrazovke stlačením tlačidla hore, dole, doľava, doprava a potvrďte výber stredným tlačidlom OK.

### **varovania:**

Pred zapnutím zkontrolujte, či medzi zariadením a diaľkovým ovládačom nie sú prekážky, ktoré by blokovali prenos signálu. Uchovávaťe mimo dosahu vlhkosti a kontaminácie. Neponaťte do vody. Nemanipulujte s výrobkom mokrymi rukami. Čistite suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte bieliadl, silné čistiace prostriedky ani drsné povrchy. Nevystavujte príliš vysokým alebo nízkym teplotám. Skladujte mimo dostatek slnečného žiarenia. Nepoužívajte, ak je výrobok poškodený. Chráňte pred poškodením, nárazmi, nehádzte. Neumisťujte výrobok do blízkosti magnetov. Chráňte výrobok pred kontaktom s benzínom, riedidlom, kyselinami a inými chemikáliami. Používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávaťe mimo dosah detí. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemôžu likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenia do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obraťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obraťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať. **Dovozca:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

## SV: ANVÄNDARMANUAL E350

Produktfunktioner:

- LG ARB TV-fernkontroll; material: ABS; strömförörjning: 2 x AAA-batterier; universell; Smart; ja

### **Service:**

Innan du startar, sätt in 2 AAA-batterier på baksidan, efter att du har öppnat fjärrkontrollens lock. Efter att ha satt i batterierna är produkten klar att användas. För att slå på TV:n, tryck på den röda POWER-knappen och använd de övriga nödvändiga knapparna. De flesta funktionerna visas på TV-skärmen. Om du styr en annan enhet kan du också välja funktionerna för den enheten på TV-skärmen. Välj lämplig funktion på skärmen genom att trycka på upp-, ned-, vänster-, högerknapparna och acceptera valet med den mittersta OK-knappen.

### **Varningar:**

Innan du slår på, kontrollera om det inte finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen som blockerar signalöverföringen. Förvaras åtskilt från andra och föremögenar. Sänk inte ned i vatten. Hantera inte produkten med våta händer. Rengör med en torr tissa. Använd inte blekmedel, starka rengöringsmedel eller grova ytor för rengöring. Utsätt inte för höga eller låga temperaturer. Förvaras åtskilt från solens strålning. Använd inte om produkten är skadad. Skydda mot skador, stötar, kasta inte. Placera inte produkten nära magnetor. Skydda produkten från kontakt med bensin, tyneur, syror och andra kemikalier. Använd som avsett. Produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av otillrägllig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställelse eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför den Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta din lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den. **Importör:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

## IT: MANUALE UTENTE E350

Caratteristiche:

- telecomando TV LG ARB; materiale: ABS; alimentazione: 2 batterie AAA; universale; intelligente: sì

### **Servizio:**

Prima di iniziare, installare 2 batterie AAA nella parte posteriore, dopo aver aperto il coperchio del telecomando. Dopo aver inserito le batterie, il prodotto è pronto per il funzionamento. Per accendere la TV, premere il pulsante rosso POWER e quindi utilizzare gli altri pulsanti necessari. La maggior parte delle funzioni vengono visualizzate sullo schermo del televisore. Se controlli un altro dispositivo, puoi anche selezionare le funzioni di quel dispositivo sullo schermo del televisore. Selezionare la funzione appropriata sullo schermo premendo i pulsanti su, giù, sinistra, destra e accettare la selezione con il pulsante centrale OK.

### **Avvertenze:**

Prima dell'accesaione verificare che non vi siano ostacoli tra il dispositivo ed il telecomando che impediscano la trasmissione del segnale. Conservare lontano dall'umidità e dalla contaminazione. Non immergere in acqua. Non mangiare il prodotto con le mani bagnate. Pulire con un panno asciutto. Non utilizzare candeggina, detergenti aggressivi o superfici ruvide per pulire. Non esporre a temperature eccessivamente alte o basse. Conservare lontano dalla luce solare. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato. Proteggere da danni, urti, non lanciare. Non posizionare il prodotto vicino ai magneti. Proteggere il prodotto dal contatto con benzina, diluenti, acidi e altri prodotti chimici. Utilizzare come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici ed elettronici, smaltire, reutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che possono essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: Se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornisca ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo. **Importatore:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

