

Instrukcja użytkowania

Interaktywny króliczek z marchewką



Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Sterowanie:

Zabawka jest obsługiwana za pomocą przycisków znajdujących się z jej prawej i lewej strony. Jeden z nich uruchamia dźwięk, drugi funkcję skakania.

W zestawie znajduje się również marchewka z wszytym magnesem, która po zbliżeniu do pyszczka króliczka włącza funkcję chrupania/ poruszania pyszczkiem.

Wymiana baterii:

- za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii,
- włóż 2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie) - pamiętaj o prawidłowej biegunowości baterii, zaleca się używanie baterii alkalicznych,
- załóż pokrywę i dokręć ją starannie,
- dzieci nie mogą samodzielnie wymieniać baterii,
- na obudowie wejścia baterii znajduje się przełącznik on/ off,
- używaj tylko zalecanych baterii,
- jednocześnie nie należy używać różnych typów baterii,
- jednocześnie nie wolno używać baterii nowych i używanych,
- wyjmij baterie z zabawki, kiedy nie jest ona używana,
- stare, zużyte baterie zanieś do przeznaczonego do tego miejsca zbiórki,
- styki baterii nie mogą być naruszone/ uszkodzone,
- nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Ostrzeżenie:

Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Opakowanie nie jest zabawką, należy natychmiast usunąć wszystkie elementy opakowania i przechowywać je z dala od dzieci. Dziecko, które bawi się zabawką musi być pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

Ochrona środowiska naturalnego:

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.