

Toner zamienny Ecotisk - TN2320N

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2600** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Brother **HL-2365DN** | Brother **HL-L2360DN** | Brother **HL-L2300D** | Brother **MFC-L2700** | Brother **MFC-L2740DW** | Brother **DCP-L2500D** | Brother **DCP-L2520DW** | Brother **DCP-L2540DN** | Brother **DCP-L2560DW** | Brother **HL-L2340DW** | Brother **MFC-L2720DW** | Brother **HL-L2320D**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową