

INSTRUKCJA TECHNICZNA – NAPRAWA

Dokument niniejszy zawiera informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi, konserwacji oraz procedur diagnostycznych i naprawczych urządzenia chłodniczego. Producent zastrzega, iż wszelkie czynności serwisowe, naprawcze oraz modyfikacje konstrukcyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Wykonywanie napraw przez osoby nieuprawnione może skutkować utratą gwarancji oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od źródła zasilania.
- Do wykonywania napraw i czynności konserwacyjnych dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje techniczne.
- Zabrania się stosowania uszkodzonych, nieoryginalnych lub niezatwierdzonych przez producenta części zamiennych.
- Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
- Po zakończeniu naprawy należy przeprowadzić pełny test funkcjonalny urządzenia w celu potwierdzenia prawidłowego działania wszystkich podzespołów.

2. KONSERWACJA BIEŻĄCA

Regularna konserwacja urządzenia jest kluczowa dla zapewnienia jego niezawodności i trwałości eksploatacyjnej. Zaleca się przestrzeganie poniższego harmonogramu czynności konserwacyjnych:

Codziennie

- Dokonać wizualnej kontroli ogólnego stanu urządzenia.
- Usunąć kurz, zabrudzenia oraz resztki materiałów eksploatacyjnych z powierzchni roboczych i wentylacyjnych.

Tygodniowo

- Skontrolować stan połączeń elektrycznych oraz mechanicznych, w tym mocowanie przewodów i elementów konstrukcyjnych.

Miesięcznie

- Wykonać ogólny przegląd techniczny urządzenia, w tym ocenę stanu podzespołów oraz ewentualnych oznak zużycia.

3. INSTRUKCJA NAPRAWY

Przygotowanie do naprawy

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego.
- Zabezpieczyć miejsce pracy przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.
- Przygotować niezbędne narzędzia serwisowe oraz wymagane części zamienne.

Procedura naprawy

1. Zdemontować obudowę urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Zlokalizować uszkodzony element lub podzespół.
3. Dokonać wymiany lub naprawy uszkodzonego komponentu przy użyciu części oryginalnych.
4. Zamontować obudowę i przywrócić urządzenie do stanu gotowości eksploatacyjnej.
5. Przeprowadzić próbny rozruch w celu potwierdzenia prawidłowego działania.

Test po naprawie

Po zakończeniu naprawy należy przeprowadzić pełny test sprawnościowy, obejmujący weryfikację poprawności działania wszystkich funkcji urządzenia, w tym systemów bezpieczeństwa.

4. NARZĘDZIA WYMAGANE DO NAPRAWY

- Śrubokręty różnych typów.
- Szczypce uniwersalne.

5. CZĘŚCI ZAMIENNE

- Płyta sterująca – zawierająca termostaty, czujniki temperatury oraz płytki obwodów drukowanych (występująca jako jeden zespół).
- Startery sprężarek (dostarczane w komplecie ze sprężarką).
- Rezystory grzejne systemu bezszronowego – nie występują w modelach: 852103, 852104, 852120, 852170, 852171, 852174, 852180, 852230.
- Źródła światła.
- Klamki i zawiasy drzwiowe.
- Uszczelki drzwiowe (niewystępujące w modelach: 852103, 852104, 852120).
- Dodatkowe półki przeznaczone do przechowywania.

Aktualna lista części zamiennych dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej producenta w zakładce „Do pobrania” przy opisie danego modelu urządzenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część dokumentacji technicznej urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz aktualizacji treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



Stalgast Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02,
04-175 Warszawa
tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77
www.stalgast.com email: stalghost@stalghost.com

• DE •
STALGAST GmbH
Mary-Somerville-Str. 6,
28359 Bremen;
Tel.: +49 421 9898066-1
stalghost@stalghost.de
www.stalgast.de

• EN •
Tel.: +48 22 509 30 77
export@stalghost.com
www.stalgast.eu

• FR •
Tel.: +48 22 509 30 55
export@stalghost.com
www.stalgast.eu
• ES •
Tel.: +48 22 509 30 55
info@stalghost.es
www.stalgast.es