

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Maskotka pluszowa dla dzieci

Gratulujemy zakupu Maskotki dla dzieci. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

Importer:

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uszkodzenia.
3. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
4. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
5. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
8. Przed użyciem zabawki należy upewnić się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i nie brakuje żadnych elementów.
9. Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy zabawką.
11. Unikaj używania zabawki, jeśli jest uszkodzona lub ma luźne części.
12. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru, gdy bawi się zabawką, zwłaszcza jeśli zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
13. Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń producenta.
14. Rzucanie zabawkami i akcesoriami z zestawu w kierunku innych osób jest ściśle zabronione ze względu na możliwość zranienia, strat materialnych lub spowodowania innego zagrożenia.
15. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
16. Jeśli zabawka ma elementy ruchome, zawsze upewnij się, że nie stwarzają one ryzyka zranienia lub przytrzaśnięcia.
17. Zabawki, które wymagają baterii, powinny być używane wyłącznie z odpowiednimi bateriami o określonym typie i napięciu.
18. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci, które mogą przypadkowo oderwać jej elementy lub połknąć małe części.
19. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych (np. zajęcia zorganizowane).
20. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Niniejszy produkt jest maskotką przeznaczoną do zabawy dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Produkt powinien być użytkowany przez dzieci lub osoby wymagające stałej opieki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Zabawka może służyć jako maskotka do przytulania, poduszka lub zagłówek. Materiał jest rozciągliwy i można go dowolnie gnieść, nie należy jednak szarpać materiału lub ciągnąć maskotki z nadmierną siłą, gdyż może to uszkodzić produkt.

Otwieranie produktu

Maskotka jest fabrycznie zapakowana próżniowo przez producenta w celach ochronnych na czas transportu. Po wyciągnięciu z próżniowego opakowania maskotka nabierze faktycznego kształtu oraz rozmiaru. Jeśli od razu po otwarciu pluszak będzie w pewnym stopniu zniekształcony, należy zostawić go na jakiś czas, by nabrał powietrza i przybrał pożądany kształt. Po maksymalnie kilku dniach od otwarcia maskotka powróci do swego prawidłowego rozmiaru.

Czyszczenie produktu

1. Zewnętrzny materiał maskotki należy prać ręcznie. Nie należy prać całej maskotki w pralce.
2. Nie należy prasować maskotki.
3. Nie należy stosować silnych środków czyszczących.
4. Nie należy suszyć maskotki w suszarkach maszynowych.
5. Miejscowe zabrudzenia można usunąć za pomocą lekko wilgotnej ściereczki bez silnych środków myjących.