

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E118

Cechy produktu: Typ źródła światła: energooszczędna dioda LED ; Moc: 3W; Wyjście adaptera: napięcie wyjściowe DC5V; Materiał: ABS; Zasilanie: zasilacz 110V-240V AC

1. Zainstaluj głowicę zgodnie z rysunkiem, zwróć uwagę na wyrównanie kół zębatych.
2. Przekręć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwróć uwagę podczas skręcania, aby nie uszkodzić przekładni.
3. Montaż zakończony.
4. Włóż jeden koniec kabla USB do lampki, drugi koniec do adaptera, a następnie podłącz do źródła zasilania.
4. Włóż jeden koniec kabla USB do lampki, drugi koniec do adaptera, a następnie podłącz do źródła zasilania.
5. Możliwe także podłączyć lampkę do laptopa lub komputera zamiast do adaptera.
6. Przelącznik jest dotykowy, naciskając go kolejno przelączasz lampkę między 3 trybami.

Ostrzeżenia:
1. Odłącz zasilacz, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Podczas używania lub wymiany zasilacza zewnętrznego nie należy używać wyłącznika zasilacza z interfejsem USB o tej samej specyfikacji.
3. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Czyść suchą szmatką. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie dotykaj wilgotnymi i mokrymi dłońmi. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Produkt nie jest zabawką. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi. Nie należy zginać przewodów. Nie używaj, jeżeli przypuszczasz, że zasilacz jest uszkodzony. Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL E118

Product features: Light source type: energy-saving LED; Power: 3W; Adapter output: output voltage DC5V; Material: ABS; Power supply: 110V-240V AC power supply
Installation:
1. Install the head according to the drawing, pay attention to the alignment of the gears.
2. Turn the head clockwise, pay attention when turning so as not to damage the gear.
3. Assembly completed.
4. Insert one end of the USB cable into the light, the other end into the adapter, and then connect to a power source.
4. Insert one end of the USB cable into the light, the other end into the adapter, and then connect to a power source.
5. You can also connect the light to your laptop or computer instead of the adapter.
6. The switch is touch sensitive, by pressing it you switch the lamp between 3 modes.

Warnings:
1. Unplug the power adapter when the device is not in use.
2. When using or replacing an external power supply, only use a power supply with a USB interface of the same specifications.
3. This product is intended for indoor use only. Clean with a dry cloth. Do not expose to excessively low or high temperatures. Protect the device against moisture and dirt. Do not touch with damp or wet hands. Do not immerse in water or other liquid. The product is not a toy. Use the product as intended. Keep out of reach of children. Do not bend the cables. Do not use if you suspect the power supply is damaged. Do not open the device casing. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, disposal of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it. Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E118

Vlastnosti produktu: Typ světelného zdroje: energeticky úsporná LED; Výkon: 3W; Výstup adaptéra: výstupní napětí DC5V; Materiál: ABS; Napájení: Napájení 110V-240V AC
Instalace:
1. Namontujte hlavu podle náčrtu, dbejte pozor na vyrovnaní ozubených kol.
2. Otočte hlavu ve směru hodinových ručiček, při otáčení dávajte pozor, abyste nepoškodili ozubené kolo.
3. Montáž dokončena.
4. Vložte jeden konec USB kabelu do světla, druhý konec do adaptéru a poté připojte ke zdroji napájení.
5. Místo adaptéru můžete světlo také připojit k notebooku nebo počítači.
6. Vypínač je dotykový, jeho stisknutím přepínáte světlu mezi 3 režimy.

Upozornění:
1. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér.
2. Při použití nebo výměně externího napájecího zdroje používejte pouze napájecí zdroj s rozhraním USB se stejnými specifikacemi.
3. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Čištění suchým hadříkem. Nevystavujte příliš nízkým nebo vysokým teplotám. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. Nedotýkejte se vlhkými nebo mokrou rukama. Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Výrobek není hračka. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neohybujte kabely. Nepoužívejte, pokud máte podezření na poškození napájecího zdroje. Neotevírejte kryt zařízení. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronicznych zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializované sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat. Dovozeč: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E118

Caractéristiques du produit : Type de source lumineuse : LED à économie d'énergie ; Puissance : 3 W ; Sortie de l'adaptateur : tension de sortie DC5 V ; Matériau : ABS ; Alimentation : alimentation 110 V-240 V CA
Installation:
1. Installer la tête selon le dessin, faites attention à l'alignement des engrenages.
2. Tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre, faites attention lorsque vous tournez afin de ne pas endommager l'engrenage.
3. Assemblage terminé.
4. Insérer une extrémité du câble USB dans la lumière, l'autre extrémité dans l'adaptateur, puis connectez-le à une source d'alimentation.
4. Insérer une extrémité du câble USB dans la lumière, l'autre extrémité dans l'adaptateur, puis connectez-le à une source d'alimentation.
5. Vous pouvez également connecter la lumière à votre ordinateur portable ou ordinateur au lieu de l'adaptateur.
6. L'interrupteur est tactile, en appuyant dessus, vous basculez la lampe entre 3 modes.

Avertissements:
1. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
2. Lors de l'utilisation ou du remplacement d'une alimentation externe, utilisez uniquement une alimentation dotée d'une interface USB de mêmes spécifications.
3. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Nettoyer avec un chiffon sec. Ne pas exposer à des températures excessivement basses ou élevées. Protéger l'appareil de l'humidité et de la saleté. Ne touchez pas avec les mains humides ou mouillées. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Le produit n'est pas un jouet. Utilisez le produit comme prévu. Tenir hors de portée des enfants. Ne pleiez pas les câbles. Ne pas utiliser si vous pensez que l'alimentation électrique est endommagée. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser. Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E118

Características del producto: Tipo de fuente de luz: LED de bajo consumo; Potencia: 3W; Salida del adaptador: voltaje de salida DC5V; Material: ABS; Fuente de alimentación: fuente de alimentación de 110 V-240 V CA
Instalación:
1. Instalar la cabeza según el dibujo, preste atención a la alineación de los engranajes.
2. Gire la cabeza en el sentido de las agujas del reloj, preste atención al girar para no dañar el engranaje.
3. Montaje completado.
4. Inserte un extremo del cable USB en la luz, el otro extremo en el adaptador y luego conéctelo a una fuente de alimentación.
5. También puedes conectar la luz a tu computadora portátil o computadora en lugar de adaptador.
6. El interruptor es sensible al tacto, al presionarlo se cambia la lámpara entre 3 modos.

Advertencias:
1. Desenchufe el adaptador de corriente cuando el dispositivo no está en uso.
2. Cuando utilice o reemplace una fuente de alimentación externa, utilice únicamente una fuente de alimentación con una interfaz USB de las mismas especificaciones.
3. Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. Limpiar con un paño seco. No exponer a temperaturas excesivamente bajas o altas. Proteja el dispositivo contra la humedad y la suciedad. No tocar con las manos húmedas o mojadas. No sumergir en agua u otro líquido. El producto no es un juguete. Utilice el producto según lo previsto. Mantener fuera del alcance de los niños. No doble los cables. No lo utilice si sospecha que la fuente de alimentación está dañada. No abra la carcasa del dispositivo. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él. Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING E118

Productgegevens: Type lichtbron: energiebesparende LED; Vermogen: 3W; Adapteruitgang: uitgangsspanning DC5V; Materiaal: ABS; Voeding: 110V-240V AC-voeding
Installatie:
1. Installeer de kop volgens de tekening, let op de uitlijning van de tandwielen.
2. Draai de kop met de klok mee, let op bij het draaien om het tandwiel niet te beschadigen.
3. Montage voltooid.
4. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lamp, het andere uiteinde in de adapter en sluit vervolgens aan op een voeding.
4. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lamp, het andere uiteinde in de adapter en sluit vervolgens aan op een voedingsbron.
5. In plaats van de adapter kunt u de lamp ook op uw laptop of computer aansluiten.
6. De schakelaar is aanraakgevoelig, door deze in te drukken schakelt de lamp tussen 3 standen.

Waarschuwingen:
1. Koppel de voedingsadapter los als het apparaat niet in gebruik is.
2. Wanneer u een externe voeding gebruikt of vervangt, gebruik dan alleen een voeding met een USB-interface met dezelfde specificaties.
3. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Reinigen met een droge doek. Niet blootstellen aan extreem lage of hoge temperaturen. Bescherm het apparaat tegen vocht en water. Niet in water of andere vloeistof. Het product is geen speelgoed. Gebruik het product zoals bedoeld. Buiten bereik van kinderen houden. Buig de kabels niet. Gebruik het apparaat niet als u vermoedt dat de voeding beschadigd is. Open de behuizing van het apparaat niet. Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gearvan kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggoien.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E118

Produktmerkmale: Lichtquellentyp: energiesparende LED; Leistung: 3W; Adapterausgang: Ausgangsspannung DC5V; Material: ABS; Stromversorgung: 110V-240V AC-Netzteil
Installation:
1. Montieren Sie den Kopf gemäß der Zeichnung, achten Sie auf die Ausrichtung der Zahnräder.
2. Drehen Sie den Kopf im Uhrzeigersinn. Achten Sie beim Drehen darauf, dass das Getriebe nicht beschädigt wird.
3. Montage abgeschlossen.
4. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in die Leuchte, das andere Ende in den Adapter und schließen Sie es dann an eine Stromquelle an.
4. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in die Leuchte, das andere Ende in den Adapter und schließen Sie es dann an eine Stromquelle an.
5. Anstelle des Adapters können Sie die Leuchte auch an Ihren Laptop oder Computer anschließen.
6. Der Schalter ist berührungsempfindlich. Durch Drücken schaltet die Lampe zwischen 3 Modi um.
Warnungen:
1. Ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
2. Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden oder ersetzen, verwenden Sie nur ein Netzteil mit einer USB-Schnittstelle mit den gleichen Spezifikationen.
3. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht übermäßig niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Biegen Sie die Kabel nicht. Nicht verwenden, wenn Sie vermuten, dass das Netzteil beschädigt ist. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E118

Vlastnosti produktu: Typ svetelného zdroja: energeticky úsporná LED; Výkon: 3W; Výstup adaptéra: výstupné napätie DC5V; Materiál: ABS; Napájanie: 110V-240V AC napájanie
Inštalácia:
1. Nainštalujte hlavu podľa náčrtu, dávajte pozor na zarovnanie ozubených kolies.
2. Otáčajte hlavou v smere hodinových ručičiek, pri otáčaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili ručičku.
3. Montáž dokončená.
4. Vložte jeden koniec USB kábla do svetla, druhý koniec do adaptéra a potom pripojte k zdroju napájania.
4. Vložte jeden koniec USB kábla do svetla, druhý koniec do adaptéra a potom pripojte k zdroju napájania.
5. Namiesto adaptéra môžete svetlo pripojiť aj k notebooku alebo počítaču.
6. Vypínač je dotykový, stlačením prepínate lampu medzi 3 režimami.
Varovania:
1. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte napájací adaptér.
2. Pri používaní alebo výmene externého zdroja napájania používajte iba zdroj napájania s rozhraním USB s rovnakými špecifikáciami.
3. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Čistiť suchou handričkou. Nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám. Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. Nedotýkajte sa vlhkými alebo mokrou rukami. Neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Výrobok nie je hračka. Výrobok používajte podľa určenia. Uchovávať mimo dosahu detí. Káble neohybujte. Nepoužívajte, ak máte podozrenie, že je napájací zdroj poškodený. Neotvárajte kryt zariadenia. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektroniczke zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správnym postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektroniczke zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnu likvidáciu zariadenia môžete ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadů môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektroniczke zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadů v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozeč: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

SV: ANVÄNDARHANDBOK E118

Produktgenskaper: Typ av ljuskälla: energibesparande LED; Effekt: 3W; Adapterutgång: utgångsspanning DC5V; Material: ABS; Strömförsörjning: 110V-240V AC strömförsörjning
Installation:
1. Montera huvudet enligt ritningen, var uppmärksam på inriktningen av kugghjulen.
2. Vrid huvudet medurs, var uppmärksam när du svänger för att inte skada växeln.
3. Montering klar.
4. Sätt i ena änden av USB-kabeln i lampen, den andra änden i adaptern och anslut sedan till en strömkälla.
4. Sätt i ena änden av USB-kabeln i lampen, den andra änden i adaptern och anslut sedan till en strömkälla.
5. Du kan också ansluta lampen till din bärbara dator eller dator istället för adaptern.
6. Strömbrytaren är beröringskänslig, genom att trycka på den växlar du lampen mellan 3 lägen.
Varningar:
1. Koppla ur nätadaptern när enheten inte används.
2. När du använder eller byter ut en extern strömkälla, använd endast en strömkälla med ett USB-gränssnitt med samma specifikationer.
3. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Rengör med en torr trasa. Utsätt inte för för låga eller höga temperaturer. Skydda enheten mot fukt och smuts. Rör inte med fuktiga eller våta händer.
4. Produkten är inte en leksak. Använd produkten som avsett. Förvara utom räckhåll för barn. Bøj inte kablarna. Använd inte om du misstänker att strömförsörjningen är skadad. Öppna inte enhetens hölje. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser undvika negativa effekter på hälsa och miljå, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om den närmaste insamlingsplatsen kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SV: ANVÄNDARHANDBOK E118

Produktgenskaper: Typ av ljuskälla: energibesparande LED; Effekt: 3W; Adapterutgång: utgångsspanning DC5V; Material: ABS; Strömförsörjning: 110V-240V AC strömförsörjning
Installation:
1. Montera huvudet enligt ritningen, var uppmärksam på inriktningen av kugghjulen.
2. Vrid huvudet medurs, var uppmärksam när du svänger för att inte skada växeln.
3. Montering klar.
4. Sätt i ena änden av USB-kabeln i lampen, den andra änden i adaptern och anslut sedan till en strömkälla.
4. Sätt i ena änden av USB-kabeln i lampen, den andra änden i adaptern och anslut sedan till en strömkälla.
5. Du kan också ansluta lampen till din bärbara dator eller dator istället för adaptern.
6. Strömbrytaren är beröringskänslig, genom att trycka på den växlar du lampen mellan 3 lägen.
Varningar:
1. Koppla ur nätadaptern när enheten inte används.
2. När du använder eller byter ut en extern strömkälla, använd endast en strömkälla med ett USB-gränssnitt med samma specifikationer.
3. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Rengör med en torr trasa. Utsätt inte för för låga eller höga temperaturer. Skydda enheten mot fukt och smuts. Rör inte med fuktiga eller våta händer.
4. Produkten är inte en leksak. Använd produkten som avsett. Förvara utom räckhåll för barn. Bøj inte kablarna. Använd inte om du misstänker att strömförsörjningen är skadad. Öppna inte enhetens hölje. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser undvika negativa effekter på hälsa och miljå, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om den närmaste insamlingsplatsen kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

